## Service-Manual

## PERFUSOR® secura FT

Technische Beschreibung und Reparaturanleitung

Technical Specification and Repair instructions



### **B** BRAUN

### Wichtige Informationen

Bitte folgende Hinweise beachten:

#### Service-Arbeiten

Dieses Manual dient zunächst nur zur Information. Der Besitz dieses Manuals berechtigt allein noch nicht zur Durchführung von Service-Arbeiten. Service-Arbeiten darf durchführen, wer

- · von B. Braun auf das jeweilige Gerät geschult ist,
- im Änderungsdienst geführt ist,
- die persönlichen Voraussetzungen (Ausbildung, Kenntnisse) erfüllt.

#### Sicherheitstechnische Kontrollen

B. Braun empfiehlt auch hierfür eine Teilnahme an einer Schulung, zumindest aber die Durchführung anhand der jeweils aktuellen Manualversion, denn

- die STK verlangt die Beachtung der Durchführungshinweise in den Manuals,
- · die Manuals stellen auch die Referenz für Messungen dar,
- je nach Gerätetyp muß das Service-Programm aufgerufen werden, was bei unsachgemäßer Handhabung zu gefährdenden Gerätezuständen führen kann. Außerdem ist hierfür ggf. ein spezieller Service-Stecker notwendig.

#### Aktualität

Dieses Manual entspricht dem Stand bei Erstellung. Mit technischen Änderungen muß jederzeit gerechnet werden, insbesondere bei der Software. Sie erkennen den Änderungsstand an der Index-Nummer auf der Titelseite.

### Änderungsdienst

Der Besitz dieses Manuals umfaßt nicht automatisch die Aufnahme in den Änderungsdienst. Aufnahme in den Änderungsdienst durch:

- Teilnahme an einer Technischen Schulung von B. Braun Melsungen oder
- schriftlichen Auftrag an den B. Braun Vertrieb (kostenpflichtig)

#### Haftungsausschluß

Wir weisen darauf hin, daß die B. Braun Melsungen AG keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und sonstige Schäden übernimmt, die daraus entstehen, daß

- bei Wartungs-, Reparatur- und Service-Arbeiten am Gerät ein falsches oder nicht dem Änderungsstand entsprechendes Manual verwendet wird,
- der Servicetechniker nicht am angebotenen Änderungsdienst teilnimmt,
- der Techniker nicht an einer Technischen Schulung von B. Braun Melsungen teilgenommen hat.

### **B** BRAUN

### **General Information**

Please pay attention to the following information:

#### Servicing

This service manual is only intended for your information. The possession of this manual does not autorize servicing.

Servicing may only be performed if:

- · you are trained on the respective unit by B. Braun,
- registered for update service,
- · possess the nessessary test equipments and tools and
- fulfill the following personal prerequisites (education, knowledge)

#### **Technical Safety Inspections**

- B. Braun also recommends attending a training or at least perform the safety inspection according to the current manual version, because:
- the technical safety inspection demands observing the procedure information in this service manual.
- the service manual also represents a reference for measurements,
- the service program must be activated depending on the unit types. This can lead to dangerous
  unit conditions if handled improperly, besides a special service adapter is required to activate the
  service program.

#### **Current Service Manual**

This service manual represents the current status at the time of issue and is subjected to technical amendments, especially software. The change status of the service manual is indicated by an index number on the front page.

#### **Update Service**

The possession of this service manual does not automatically include an update service. Registration for update service by:

- attending a B. Braun Melsungen technical training or
- written order to the B. Braun sales department (against costs).

#### **Exclusion of Liability**

- B. Braun Melsungen AG excludes all liabilities for personal, property or other injuries, which are caused by
- using a false service manual or a service manual which does not correspond to the current edition, during maintenance, repair and servicing of the unit,
- service technicians not registered for update service,
- service technicians not attending a technical training by B. Braun Melsungen AG for the respective unit.

Gültig für Gerätetyp:

Perfusor R secura FT

Art. Nr.	Land	Tastatur Sprache	Netzteil	Zeichnungs-Nr.
871 801/6	BRD Österreich Belgien (D) Luxemburg	deutsch	Standard 220V 50/60Hz	5040.1.
871 815/6	Schweiz (I)	italienisch	Eurostecker 220V 50/60Hz	5064.1.
871 816/4	Spanien	spanisch	Standard 220V 50/60Hz	5080.1.
871 817/2	Portugal	portugie- isch	Standard 220V 50/60Hz	5081.1.
871 818/0	Schweden Norwegen	schwedisch	Standard 220V 50/60Hz	5082.1.
871 819/9	Finnland	finnisch	Standard 220V 50/60Hz	5083.1.
871 822/9	Dänemark	dänisch	Standard 220V 50/60Hz	5094.1.
871 823/7	Schweiz (D)	deutsch	Eurostecker 220V 50/60Hz	5092.1.
871 825/3	Italien	italienisch	Standard 220V 50/60Hz	5095.1.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfaltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.



Valid für unit type:

Perfusor R secura FT

Art. No.	Country	Key board Language	Power supply	Drawing-No.
871 801/6	West Germany Austria Belgium (D) Luxemburg	german	Standard 220V 50/60Hz	5040.1.
871 815/6	Switzer- land (I)	italian	Euro plug 220V 50/60Hz	5064.1.
871 816/4	Spain	spanish	Standard 220V 50/60Hz	5080.1.
871 817/2	Portugal	portuguese	Standard 220V 50/60Hz	5081.1.
871 818/0	Sweden Norway	swedish	Standard 220V 50/60Hz	5082.1.
871 819/9	Finland	finnish	Standard 220V 50/60Hz	5083.1.
871 822/9	Denmark	danish	Standard 220V 50/60Hz	5094.1.
871 823/7	Switzer- land (D)	german	Euro plug 220V 50/60Hz	5092.1.
871 825/3	Italy	italian	Standard 220V 50/60Hz	5095.1.



Inhalt Contents		Seite Page
Gebrauci Instruction	hsanweisung as for use	
	naltbild und Funktionsmodel gram and demonstration model	1 - 2
Reparatu Repair ins	tranleitung tructions	3 - 16
	Prüfmittel und Werkzeuge Testing equipment and tools	3
	Störungen Faults	4 - 5
	Signalisierung Signal system	6 - 7
	Sonderfunktion mit Prüfadapter Special functions with test adapter	8 - 9
	Wechsel der Lithiumzelle auf der Mikro- prozessorplatine Change of the Lithium battery on the micro- processor circuit board	10 - 12
	Reparaturanleitung "Gerät" Repair instructions "unit"	13 - 14
	Reparaturanleitung Antrieb "Teilbereich A" Repair instructions drive unit "subdomain A"	15
	Reparaturanleitung Antrieb "Teilbereich B" Repair instructions drive unit "subdomain B"	16
	Prüfanweisungen Testing instructions	17 - 23
	Med GV Checklisten (STK)	24 - 26
	Frei für Erweiterungen Reserved for extensions	27 - 31
Ersatzteil Spare part		32 - 46
	Erweiterungen For extensions	47 - 53
Stromlau Circuit dia		54 - 55

Diese Service-Unterlage darfohne unsere Genehmigung auch aussugswesse weder verwelfaltigt noch Diriten zuganglich gemacht werden und elebb mit allein Richten unser Eigentum.
This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessable to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition

III 11/91



# PERFUSOR® SECURA FT






## Inhalt Contents

inhait	Seite	Contents	Page
Inhalt	2	Contents	2
Geräteübersicht	3	Equipment overview	3
Systembeschreibung	5	System description	5
Aufstellungshinweise	7	Installation information	7
Sicherheitshinweise	8	Safety instructions	8
Kurzgebrauchsanweisung	10	Short instructions for use	10
Inbetriebnahme	11	Operational procedures	11
Netzunabhängiger Betrieb	16	Mains-independent operation	16
Sonderfunktionen	18	Additional functions	18
Störungen	19	Faults	20
Instandhaltung, Gewährleistung	21	Guarantee and service	21
Anwendercheck	23	Usercheck	23
Reinigung und Desinfektion	23	Cleaning and Disinfection	23
Technische Daten	24	Technical data	25
Symbolerklärung	26	Symbol explanation	26
Bestelldaten	27	Order Data	28
Spezielle Hinweise	29	Special informations	29
Sicherheitstechnische Kontrollen	32	Technical safety inspection	32
Bauartzulassung	34	Bauartzulassung	34

## Geräteübersicht Equipment overview



### PERFUSOR® secura FT

- 1. LCD-Display
- 2. Tragegriff
- 3. Eingabetastatur
- 4. Hintere Spritzenauflage
- 5. Vordere Spritzenauflage
- 6. Sicherungsbügel
- 7. Kurzgebrauchsanweisung
- 8. Taste für externen Betrieb
- 9. Taste für geförderte Menge
- 10. Start/Stop-Taste
- 11. Cleartaste
- 12. Alarmanzeige
- 13. Lade-/Netz-Kontrollanzeige
- 14. Tragegriff mit 6-Kant
- 15. Anschluß für Potentialausgleich
- 16. Ein-/Aus-Schalter
- 17. Stromversorgungsbuchse
- 18. Anschluß für Personalruf
- 19. Faltenbalg
- 20. Nachstellknopf
- 21. Steckernetzgerät
- 22. + Akkusymbol
- 23. A Laufkontrolle
- 24. < Spritzensymbol
- 25. C Externer Betrieb
- 26. Alarmanzeige
- 27. ⇒ Netzkontrollanzeige

- 1. LCD display
- 2. Handle
- 3. Input keyboard
- 4. Rear syringe holder
- 5. Front syringe holder
- 6. Security clamp
- 7. Short instructions for use
- 8. Button for external operation
- 9. Button for infused volume
- 10. Start/stop button
- 11. Clear button
- 12. Alarm display
- 13. Charging/mains control indicator
- 14. Hexagonal handle
- 15. Connection for potential equalization
- 16. On/off switch
- 17. Mains connection jack
- 18. Connection for staff call
- 19. Bellows
- 20. Reset button
- 21. Plug-in power supply
- 22. ± Akkusymbol
- 23. Operating indicator
- 24. Syringe symbol
- 25. CC External operation
- 26. A Alarm indicator
- 27. ⇒ Mains indicator

## Systembeschreibung System description

Das Dauerinfusionsgerät PERFUSOR® secura FT dient zur Langzeitinfusion kleiner Flüssigkeitsmengen, insbesondere Medikamenten mit konstanter, exakt reproduzierbarer Fördergeschwindigkeit.

Eine sehr feinstufige Einstellung der Fördergeschwindigkeit gestattet eine optimale Anpassung an die gewünschte Applikation bei Verwendung der Original-PERFUSOR®-Spritze 50 ml.

Der PERFUSOR® secura FT verfügt über Anschlußmöglichkeiten an die Personalrufanlage.

Der im PERFUSOR® secura FT integrierte Akku gestattet den netzunabhängigen Betrieb.

Bei Ausfall der Netzversorgung schaltet der PERFUSOR® secura FT automatisch auf Akkubetrieb um.

Der PERFUSOR® secura FT besitzt das TÜV/GS-Zeichen und die Bauartzulassung und entspricht der Medizingeräteverordnung (MedGV) sowie dem Gesetz für technische Arbeitsmittel/Gerätesicherheitsgesetz (GSG). Der PERFUSOR® secura FT ist nach der internationalen Sicherheitsvorschrift IEC-601-1 gebaut und entspricht DIN 13253 Teil 1. Der PERFUSOR® secura FT ist mit einem Voralarm ausgerüstet, der unabhängig von der eingestellten Förderrate 3 Minuten vor Infusionsende einen intermittierenden Warnton ertönen läßt.

Der PERFUSOR® secura FT besitzt eine Datenschnittstelle und ist daher für die Ansteuerung über externe Rechner vorbereitet. Die sicherheitstechnischen Kontrollen nach MedGV § 11 müssen im Abstand von 12 Monaten durchgeführt werden. Bei Verwendung von nicht geprüftem, und somit nicht zulässigem und vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehör kann die Funktionssicherheit des PERFUSOR® secura FT nicht gewährleistet werden.

The PERFUSOR® secura FT is for longtime infusion of small volumes, more especially medication at constant, exactly reproducible delivery speeds.

A very fine setting of the delivery speed permits optimal adaption to the required application when using the Original 50 ml PERFUSOR syringe.

The PERFUSOR® secura FT has connection facilities for the staff call system.

The integrated accumulator in the PERFUSOR® Secura FT permits mains independent operation.

In case of mains power failiure the PERFUSOR® secura FT automatically switches to accumulator operation.

The PERFUSOR® secura FT has been approved by the appropriate authorities and bears the TÜV/GS symbol. It complies with the Provision Regulating the Safety of Medicaltechnical Equipment (MedGV) and the German legislation covering technical equipment and safety (GSG).

The PERFUSOR® secura FT has been designed and built according to the regulations of the international Safety Standard IEC 601-1, i.e. DIN 13253 part 1 (FRG).

The PERFUSOR® secura FT is equipped with a pre-alarm which gives an intermittent warning signal independent of the set delivery rate 3 minutes before the end of the infusion.

The PERFUSOR® secura FT has a data interface and is thus equipped for control through and external computer.


In accordance with the Provision Regulating the Safety of Medicaltechnical Equipment (MedGV) § 11 the unit shall be tested for technical safety every 12 months.


The manufacturer can not guarantee the functional safety of the PERFUSOR® secura FT if neither approved nor recommended accessories will be used.

## **Systembeschreibung** System description









Der PERFUSOR ® secura FT besitzt eine Druck-Weg-Abschaltung, d.h., daß bei entleerter Spritze im Regelfall immer ohne Druckanstieg abgeschaltet wird. Nur bei Druckanstieg im System spricht der Druckalarm an. Der Druckanstieg im System wird durch die federnd gelagerte Druckplatte der hinteren Spritzenauflage erkannt.

Die Kontrolle, ob eine Spritze eingelegt ist, erfolgt ebenfalls über die federnd gelagerte Druckplatte der hinteren Spritzenauflage. Der Anwender hat sich davon zu überzeugen, daß der Spritzenkolben exakt eingelegt ist.

Durch den Spritzenbügel wird die Spritze sicher fixiert.

The PERFUSOR® secura FT has a pressure-path cut-out, i.e. as a general rule it is always switched off without any increase in pressure when the syringe is emptied. The pressure alarm only responds when there is an increase in the system can be seen from the springmounted pressure plate of the rear syringe holder.

The spring-mounted pressure plate also provides a check on whether a syringe is fitted in the rear syringe holder.

The user shall check that the syringe is positioned properly.

The syringe is safety fixed by the security clamp.



Unpropitious positioned syringe.



### Aufstellungshinweise Installation information

Geräte nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen überprüfen.

After unpacking the unit check for completeness and damage.


### Wichtig!

Liegt eine Beschädigung vor, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Zuständige Service-Station benachrichtigen.

### Important!

If the unit has become damaged it may not be put into operation. Please inform the responsible service station.

Die vorhandene Netzspannung muß mit der auf dem Typenschild des Steckernetzgerätes angegebenen Netzspannung übereinstimmen. The existing mains voltage shall correspond with the mains voltage given on the type shield on the plug – in power supply.



Anschluß an hausinterne Personalrufanlage (wenn vorhanden):

Spezialkabel (wahlweises Zubehör) in Buchse stecken.

Connection to internal staff call system (if given).

Insert special cable (offered as optional accessory) in jack.



Die Blockklemme mit 6-Kant (innen) gestattet die Befestigung an allen üblichen Befestigungssystemen, wie z.B. Infusionsständern, Wandschienensystemen (BRAUNOSTAT®), etc.

The terminal block with hexagonal socket permits fastening to all the usual mounting systems, i.e. infusion stands, wall rail systems (BRAUNOSTAT®), etc.

## Sicherheitshinweise Safety instructions

Beachten Sie alle Hinweise dieser Gebrauchsanweisung!

Der PERFUSOR® secura FT entspricht den Sicherheitsbestimmungen für elektromedizinische Geräte nach der internationalen Norm IEC 601-1 und ist nach MedGV bauartzugelassen.

Der PERFUSOR® secura FT darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben werden.

Der PERFUSOR® secura FT darf nur mit zulässigen Einmalartikeln betrieben werden. Die »Original-PERFUSOR®-Leitungen« sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Spritzen sind nach einmaliger Entleerung zu wechseln, mindestens jedoch nach 24 h. Bei Verwendung von nicht geprüftem und somit nicht zulässigem Zubehör kann die Funktionssicherheit des PERFUSOR® secura FT nicht gewährleistet werden.

Alle an die »Original-PERFUSOR®-Leitungen« angeschlossenen weiteren Komponenten (z.B. Infusionszwischenstücke, 3-Wege-Hähne. weitere Infusionsleitungen) müssen den technischen Daten der für den Druckinfusionsapparat zugelassenen Infusionsgeräte entsprechen.

Bei der Kombination von mehreren Apparaten und/oder Geräten (Infusionsleitungen) kann eine gegenseitige Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden.

Es ist darauf zu achten, daß eine für die medizinische Anwendung und zum Infusionsgerät (»Original-PERFUSOR®-Leitung«) passende Kanüle (bzw. Katheter) eingesetzt wird. Die Infusionsleitung muß knickfrei gelegt werden.

Caution: Follow the instructions for use (operator's manual)

The PERFUSOR® secura FT meets the safety requirements of the International Standard IEC 601-1 for electromedical equipment.

The PERFUSOR® secura FT has passed the "Bauartzulassung" (governmental test procedure) as required in MedGV (Provision of regulating safety of medico-electrical equipment).

The PERFUSOR® secura FT may only be operated in medically used rooms where the installation is in compliance to VDE 0107/IEC respectivly to National Requirements (e.g. IEC-Requirements).

The PERFUSOR® secura FT may not be operated in presence of flamable anaesthetics.

The PERFUSOR® secura FT may only be operated with "Original-PERFUSOR®-Disposables".

The "Original-PERFUSOR® -Disposables" are intended for single use. Syringes shall changed after single use, at least however after 24 h.

The functional safety of the PERFUSOR® secura FT cannot be guaranteed if neither approved nor recommended accessories will be used.

All additional accessories connected to the "Original-PERFUSOR®-Disposables" (e.g. other infusion lines, 3-way-taps, injection sites etc.) shall meet the technical data of the recommended infusion-sets for the power infusion pump.

Attention: Use only needles, cannulae or catheters which are suitable for

## Sicherheitshinweise Safety instructions

Wird der PERFUSOR® secura FT im Bereich des Abschaltdruckes betrieben, kann die Genauigkeit beeinflußt werden.

Vor jeder Betriebsphase sind die akustischen und optischen Alarme und der Personalruf, sofern angeschlossen, zu überprüfen.

Der PERFUSOR® secura FT ist in der BRD ein Apparat der Gruppe 1 nach MedGV und darf nur von eingewiesenen Dersonen eingesetzt und unter regelmäßiger Kontrolle des ärztlichen oder pflegerischen Personals betrieben werden.

Wird der PERFUSOR® secura FT an Infusionsständern oder an Wandschienensystemen befestigt, ist auf ausreichende Standfestigkeit zu achten.

Speichervolumen beträgt max. 1,4 ml bei 22°C und 90 KPa (0,9 bar) Speichervolumen beträgt max. 2 ml bei 40°C und 100 KPa (1 bar)

Die Verbindung zum Patienten darf nur bei eingeschaltetem Gerät bestehen. the specific treatment. Caution: Avoid bending of the infusions line.

Operating PERFUSOR® Secura FT in the range of occlusion pressure can influence the accuracy of the delivery rate.

Before starting any operation check all audible and visual alarms and the staff call (if connected)

The PERFUSOR® secura FT is classified as Group 1 equipment acc. to MedGV (FRG) and may only be operated by trained persons. The PERFUSOR® secura FT may be operated under periodically control of physicians or clinical staff.

Caution: In case of mounting e.g. on a pole be aware of the stability.

Storage volume max. 1.4 ml at 22°C and 90 KPa (0.9 bar)

Storage volume max. 2 ml at 40°C and 100 KPa (1 bar)

The connection to the patient could only exist, if the unit is switched on.

### Kurzgebrauchsanweisung Short instruction for use

### Nur zulässige Einmalartikel verwenden!


Abschaltdruck: max. 120 kPa (900 mm Hg)

- 1. Steckernetzgerät mit PERFUSOR® secura FT verbinden.
- 2. EIN/AUS-Schalter an der Rückseite des PERFUSOR® secura FT einschalten (im Display muß B. BRAUN erscheinen)
- Drehknopf entriegeln, Spritze einlegen und Drehknopf verriegeln
- 4. Förderrate einstellen, mit START/STOP-Taste starten: Eingabewert mit Anzeigewert vergleichen!
- Außerbetriebnahme: über EIN/AUS-Schalter ausschalten
- 6. Sonderfunktionen:
- Alarmtonunterdrückung für 2 min.
- Freigabe für externen Betrieb
- Anzeige der geförderten Menge

### Only use admissible disposable articles!


Occlusion pressure: maximum 120 kPa (900 mm Hg)

- Connect plug-in power supply with PERFUSOR<sup>®</sup> secura FT
- 2. Turn on ON/OFF switch on back of PERFUSOR® secura FT (B. BRAUN shall appear at the display)
- Release rotary knob. fit syringe and lock rotary knob.
- Set delivery rate, press START/STOP key, to start: compare inputvalue with display-value.
- To switch off: Turn ON/OFF switch off
- 6. Special functions:
- Alarm tone muting for 2 min.
- opening for external operation
- Display of volume infused




Gerät anschließen: Steckernetzgerät (Sach-Nr./Art.-Nr. 3823xxx/x) mit PERFUSOR® secura FT verbinden. Schraubverbindung! Connect-up unit:
Connect plug mains
(Ord.-No. 3823xxx/x) unit
with PERFUSOR secura FT.
Screwed connection.

Steckernetzgerät in Steckdose einstecken. Bemerkung: Die während des Betriebes auftretende Wärmeentwicklung schadet dem Steckernetzgerät nicht. Auch wird die Funktion dadurch nicht beeinflußt. Insert plug-in power supply in wall socket
Note: The heat development during operation will not damage the plug-in power supply. It will also not affect the function.



Die grüne LED (13) signalisiert die Verbindung zum Netz, gleichzeitig wird der integrierte Akku geladen, unabhängig vom Betriebszustand des Gerätes.

The green LED (13) signals connection with the mains and at the same time the integrated accumulator will be charged, independent of operating status of the unit.



Spritzenauflage in Ausgangsposition bringen: Nachstellknopf durch Ziehen entriegeln. Bring syringe holder into starting position:
Release the resetting knob by pulling.



Spritzenauflage in Ausgangsposition verschieben, dabei Bewegung des Nachstellknopfes nicht behindern, Feineinstellung durch Drehen des Nachstellknopfes in beiden Richtungen möglich.

Push syringe holder in starting position. Pay attention that you do not hamper the motion of the resetting knob. Fine setting is possible by turning the resetting knob in both directions.



Spritze einlegen: Sicherungsbügel zur Seite schwenken, Spritze gleichzeitig mit den Griffplatten des Zylinders in die vordere und mit der Druckplatte des Kolbens in die hintere Spritzenaufnahme eindrücken. Sicherungsbügel wieder in Ausgangsstellung bringen.


### 

Die Spritze bis zum Anschlag in Aufnahmen drücken.

Fit syringe: turn the safety clip and press the syringe together with the cylinder grip plates in the front holder and the pressure plate of the piston in the piston in the rear syringe holder. Put the safety clip back into the initial position.

### 

Press the syringe up against the stop in the holder.



Leitungen entlüften: Durch Drehen des Nachstellknopfes im Uhrzeiger-

sinn wird die Leitung entlüftet und gleichzeitig das Spiel des Antriebssystems eliminiert.

Nachstellknopf durch Eindrücken verriegeln.


PERFUSOR® Secura FT ein-

schalten: EIN/AUS-Schalter an der Rückseite betätigen.


To vent lines:

By turning the reset knob in clockwise direction the line is vented and at the same time any play in the drive system is eliminated. Lock reset knob by pressing down.

Switch on PERFUSOR® Secura FT: Actuate on/off switch at the back.







Selbstcheck: Nach dem Einschalten läuft der Selbstcheck automatisch ab. Alle Anzeigeelemente und der akustische Alarm werden dabei kurzzeitig aktiviert. Auf dem Display erscheint nach erfolgtem Selbstcheck der Schriftzug B. Braun. Erst nach Erscheinen des Schriftzuges darf das Gerät betrieben werden.

Förderrate einstellen:
Gewünschte Förderrate
zwischen 0.1...99.9 ml/h
im Zahlenfeld eingeben.
(z.B.: 0 · 5 = 0,5 ml/h,
3 = 3.0 ml/h

Anzeige Display:
Auf dem Display erscheint
z.B. 0,5 bzw. 3,0 ml/h.
Mit jeder Eingabe ist der
angezeigte Wert mit dem
eingegebenen Wert zu vergleichen, Betrieb nur bei
Übereinstimmung zulässig.

Eingabekorrektur:
Durch Drücken der Taste
»C« wird das Display auf
00.0 gesetzt und es kann
eine neue Förderrate eingegeben werden. Patient anschließen.

Achtung: Patient erst dann anschließen, wenn die Spritze im PERFUSOR® secura FT ordnungsgemäß eingelegt ist und die Leitung entlüftet wurde.

Self check:

After being switched on the system automatically checks itself. All display elements and the audible alarm will be briefly activated.
After the self check has been completed the logo "B. Braun" will appear on the display. Only after the logo B. Brauns is shown on the display the unit may be operated.

To set delivery rate: Enter required delivery rate between 0.1...99.9 ml/h in the digit field.


(i.e.:  $0 \cdot 5 = 0.5 \text{ ml/h},$ 3 = 3.0 ml/h

Display:

The following will appear in the display, e.g. 0.5 or 3.0 ml/h respectively. With any entry the shown display shall be compared with the setted value. Operate the unit only if compliance is given.

To correct entry:
By pressing the "C" key the display is set to 00.0. Now a new delivery rate can be entered.

Caution: Connect the patient only, if the syringe is put correctly in the PERFUSOR® secura FT and the tubing is ventilated.



PERFUSOR® secura FT starten:

Nach Überprüfung der korrekten Förderrate durch Drücken der Start/Stop-Taste das Gerät starten.

Die Laufkontrolle im LCD-Display beginnt zu rotieren und zeigt den Betrieb an. To start
PERFUSOR® secura FT

After controlling the correct delivery rate the unit is to be started by pressing the Start/Stop button.

The running control in the LCD display starts to turn and shows the operational state.


Change the delivery rate:



Änderung der Förderrate:
Unterbrechen der Infusion
über Start/Stop-Taste.
Änderungen sind nur im
Stop-Zustand möglich.
Durch Drücken der Taste
C muß das Display auf
00.0 gesetzt und es kann
eine neue Förderrate eingegeben werden. Danach
neu starten.

Hinweis: Die Änderung der Fördermarke ist ohne betätigen der C-Taste nicht möglich. The infusion only be interrupted or changed made when the unit is stopped. By pressing the "C" key the display is set to 00.0. Now a new delivery rate can be netered. Then press start/stop button again.

**Comment:** The changing of the delivery rate is not possible without pressing the "C" key.



Voralarm:

3 Minuten vor Infusionsende ertönt ein intermittierender Warnton. Die Laufkontrolle rotiert weiter, das Spritzensymbol im LCD-Display blinkt.

Infusionsende:

Bei Infusionsende leuchtet die rote Alarm LED, das Spritzensymbol blinkt und der akustische Alarm ertönt.


Die Laufkontrolle steht! Personalruf wird aktiviert. Pre-alarm:

3 minutes before the end of the infusion an intermittant warning tone will be given. The running control will continue to turn and the syringe symbol in the LCD display flashes.

End of infusion:

At the end of the infusion the red alarm LED is illuminated, the syringe logo is flashing and the audible alarm signal is given.

The running control stops! Staff call is activated.



Neustart:

Der Neustart nach Entnahme einer entleerten Spritze erfolgt wie ab »Spritzenauflage in Ausgangsposition bringen« beschrieben.


Der akustische Alarm kann durch Betätigung der Taste für 2 Min. unterbrochen werden.

Außerbetriebnahme: Ein/Aus-Schalter an der Rückseite des Gerätes betätigen. Restart: After removing one of the emptied syringe the unit is started up again as described from "Bringing syringe holder in starting position".

The audible alarm can be interrupted for 2 minutes by actuating the key 🕱 .

To switch-off the unit: press the ON/OFF button at the reverse of the unit.

## Netzunabhängiger Betrieb Mains-independent operation



Akkubetrieb:

Der Akkubetrieb wird durch das Akkusymbol am Display angezeigt.


Die Inbetriebnahme erfolgt wie bei Netzbetrieb beschrieben (ohne Steckernetzteil).

Bei Ausfall der Netzversorgung schaltet der PERFUSOR® Secura FT automatisch auf Akkubetrieb um. Accumulator operation:

The accumulator operation is shown by the accumulator symbol on the display.

Putting into operation follows as described under mains operation.

In the case of a mains power failure the PERFUSOR® secura FT automatically switches to accumulator operation.



Ca. 3 Minuten bevor der Akku erschöpft ist, wird ein Akkuvoralarm generiert, der sich wie folgt darstellt:

Blinken des Akkusymbols Akustisches Signal

Nach Ablauf des Akku-Voralarms wird ein Akku-Betriebsalarm ausgelöst:

- Blinken des Akku Symbols
- Rote Alarm LED
- Personalruf
- Akustisches Signal
   Bei erschöpftem Akku wird automatisch Apparatealarm ausgelöst. Der Apparat muß sofort ausgeschaltet oder am Netz betrieben werden.

About 3 minutes before the accumulator becomes discharged an accumulator pre-alarm will be generated as follows:

Flashing accumulator symbol

Audible signal

At the end of the low battery operation alarm is activated:

- Battery symbol flashes
- Red alarm LED
- Staff call
- Audible alarm

The unit alarm signal is automatically given when the accumulator has been discharged. The unit shall be switched off immediately or operated from the mains power supply.

Hinweise zum Akkubetrieb:

- Netzteil anschließen
   Die grüne Kontroll-Lampe leuchtet.
- Die Ladung erfolgt unabhängig vom Betriebszustand des Apparates.

Instructions for accumulator operation:


- Connect plug-in power supply. Green control lamp comes on.
- Charging is given independend of the operation-mode.


### Netzunabhängiger Betrieb Mains-independent operation


- Bei erstmaligem Betrieb und längeren Betriebspausen (2 Monate) muß der Akku aufgeladen werden.
- Die Zellen sind nach 16 Stunden voll aufgeladen.
   Eine längere Ladezeit richtet keinen Schaden an.
- Bei voll geladenem Akku können Sie den PERFUSOR®secura FT ca. 4 h mit höchster Förderrate betreiben.
- Das Aufladen sollte möglichst zwischen
   + 5°C und + 35°C geschehen.
- Der Akku hat die längste Lebensdauer, wenn er von Zeit zu Zeit voll aufgeladen wird.
- Bei normalem Gebrauch läßt die Kapazität der Zellen langsam nach. Nach 2 Jahren ist noch die Hälfte der ursprünglichen Kapazität vorhanden.


- At the first operation procedures and longer disconnection from mains (about 2 month) the accumulator shall be charged.
- The cells are fully charged after 16 hours. A longer charging period will do no damage.
- With fully charged accumulator the PERFUSOR® secura FT can be run approx. 4 h at maximum delivery rate.
- The charging should possibily be done between +5°C and +35°C.
- The accumulator will last longest if it is fully charged from time to time.
- Under normal use the capacity of the cells will slowly weaken. After approx. 2 years it will only work at half capacity.

### Sonderfunktionen Additional functions









Abfragen der geförderten Menge: Durch Drücken auf die Taste Σml wird auf dem Display die seit dem letzten 000 schon geförderte Menge für ca. 2 Sekunden in ganzen ml angezeigt. Wird während dieser Anzeige die C-Taste gedrückt, ist die Summe auf 000 gesetzt. Das Löschen kann nur im gestoppten Zustand erfolgen.

Beim Einschalten des PERFUSOR® Secura FT (EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite des Gerätes) wird die Mengenanzeige auf 000 gesetzt. Bei Betätigung der START-STOP-Taste wird nicht auf 000 gesetzt, so daß beim Spritzenwechsel weiter addiert werden kann.

Schnittstellenbetrieb:
Die CC-Taste dient der
Verwendung der Schnittstelle
Der Schnittstellenbetrieb
darf nur mit hierfür zugelassenen und vom Hersteller
empfohlenen Zusatzapparaten
erfolgen.

Der Bedienungsablauf ist der Gebrauchsanweisung der Zusatzapparate zu entnehmen.

Nur bei angeschlossenem Zusatzapparat ist die CC-Taste aktiv.

Das Berühren der Kontakte sollte vermieden werden. Aufgrund möglicher statischer Aufladung kann es zu Beschädigungen der elektronischen Schaltkreise kommen.

Recalling the delivered volume:

The delivered volume after switching on will be displayed in **full** ml for approx. 2 seconds by pressing the key  $\Sigma$  ml.

If the "C" key is pressed at this moment, the total sum will be set to 000. Cancelling will only be possible if the unit is stopped.

When switching on the PERFUSOR® Secura FT (through ON/OFF switch on the rear panel) the volume display will be set to 000 so that the volume can be added when a syringe is changed.

Interface operation: The CC key is used for the interface.

Interface operation is only admissible with approved supplementary equipment.

The operating sequence is to be seen on the operation instructions for this supplementary equipment.

The CC key is only active with connected supplementary equipment.

Do not touch the contacts.

Static charges could damage the electronic circuits.

## Störungen

Anzeigen	Ursache	Abhilfe
Rote LED leuchtet Laufkontrolle steht Spritze blinkt Akustischer Alarm 1:4	Druck im System zu hoch	Okklusion beseitigen Evtl. Katheterwechsel notwendig Neu starten
Personalruf	Spritze leer	Spritze wechseln Neu starten oder Infusion beenden Gerät ausschalten
	Spritze falsch oder nicht eingelegt	Spritze richtig einlegen Neu starten
	Nachstellknopf noch entriegelt	Nachstellknopf einrasten Neu starten
Rote LED leuchtet auf Laufkontrolle steht Akustischer Alarm	Förderrate nicht eingestellt Anzeige 00.0	Förderrate eingeben Neu starten
	Bei Ratenwechsel C-Taste nicht betätigt	C-Taste betätigen, Rate eingeben, neu starten
Rote LED leuchtet auf Laufkontrolle steht Akustischer Alarm	Gerät nicht gestartet	Förderrate eingeben Neu starten
Personalruf		Gerät starten
Spritzensymbol blinkt Akustisches Signal 1:9 Laufkontrolle rotiert	Voralarm 3 Min. vor Infusionsende	Keine Störung, da normaler Betrieb mit Voralarm abläuft
Akkusymbol blinkt Akustisches Signal 1:9 Laufkontrolle rotiert	Akkuvoralarm	Im Netzbetrieb weiter betreiben
Akku blinkt Akustisches Signal 1:4 Laufkontrolle steht Rote LED leuchtet Personalruf	Akku leer Akkuvoralarm übersehen	Sofort abschalten oder mit Netzanschluß betreiben
Rote LED leuchtet Laufkontrolle steht Akkuanzeige leuchtet Dauerton Personalruf	Akku leer	Sofort abschalten und Akku laden
Rote LED leuchtet Akkuanzeige leuchtet Dauerton Personalruf	Akku leer	Sofort abschalten Akku laden
Rote LED leuchtet Dauerton Personalruf	Gerätefehler	Gerät zur Reparatur
Rote LED leuchtet Dauerton Laufanz. zeigt 9 Speichen	Tastatur im Selbst- check betätigt Gerätefehler	Ausschalten und neustarten Gerät zur Reparatur

<sup>1:4 = 1</sup> Sekunde akustischer Alarm, 4 Sekunden Pause 1:9 = 1 Sekunde akustischer Alarm, 9 Sekunden Pause

### **Faults**

Warning	Fault	Remedy
Red LED comes on Oper. indicator at standstill Syringes flashes	Pressure in system too high	Eliminate occlusion Possible catheter change necessary. Restart
Audible alarm 1:4 Staff call	Syringe empty	Change syringe Restart or end infusion Switch off unit
	Syringe fitted wrongly or not at all	Fit Syringe correctly Restart
	Reset knob still released	Engage reset knob Restart
Red LED comes on briefly Oper. indicator at standstill Audible alarm	Delivery rate not set Display 00.0! C-key not activated before changing delivery rate	Enter delivery rate Restart Press C-key, enter rate Restart
Red LED comes on briefly Oper. indicator at standstill Audible alarm	Unit not started	Enter delivery rate Restart Start unit
Syringe flashes Audible signal 1:9 operating display at	Pre-alarm 3 min before end of infusion	System is not faulty since unit is running normally and giving pre-alarm signal
Accumulator flashes Audible signal 1:9 operating indicator rotates	Accumulator pre-alarm	Continue to run unit from mains
Battery flashes Audible alarm 1:4 Oper. indicator at standstill Red LED flashes Staff call	Accumulator empty Accumulator pre-alarm signal has been over- locked	Switch off immediately or operate from mains
Red LED comes on Oper. indicator at standstill Continuous tone Staff call	Accumulator empty	Switch off immediately change accumulator
Red LED comes on Accumulatorsymbol comes on Continuous tone Staff call	Accumulator empty	Switch off immediately charge accumulator
Red LED comes on Oper. indicator at standstill All symbols signal Continuous tone Staff call	Technical failure	Send unit for repair
Red LED comes on Continuous tone Oper. indic. shows 9 spokes	During selfcheck a key- board button was pressed Technical failure	Switch off the unit and start again. Send unit for repair

<sup>1:4 = 1</sup> sec. audible alarm, 4 sec. break 1:9 = 1 sec. audible alarm, 9 sec. break

## Gewährleistung, Garantie Guarantee and Service

#### Verantwortlichkeit des Herstellers

Der Hersteller, Zusammenbauer, Errichter oder Einführer betrachtet sich nur dann für die Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes als verantwortlich, wenn

- Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen durch von ihm ermächtigte Personen ausgeführt werden und
- das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

### Gewährleistung:

Auf jeden PERFUSOR® secura FT leistet die B. BRAUN MELSUNGEN AG ab Lieferdatum eine Garantie von 12 Monaten. Die Garantie umfaßt das Instandsetzen oder den Ersatz von schadhaften Teilen, sei es infolge von Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehlern. Die Garantie erlischt, wenn der Besitzer oder Drittpersonen Änderungen oder Reparaturen am Gerät ausführen.

In der Garantie nicht mit eingeschlossen sind:

Die Behebung von Störungen, die auf Fehlmanipulationen, unsachgemäße Behandlung oder auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.

Sicherheitstechnische Kontrollen werden nach 12 Monaten mit Eintrag in das Gerätebuch gefordert.

Hinweis: Übereinstimmung mit zusätzlichen nationalen Anforderungen sind zu beachten!

### Responsibility of the manufacturer

The manufacturer, assembler, installer of importer considers himself only responsible for the effects on safety, reliability and performance of the equipment if:

- assembly operations, extensions, readjustments, modifications or repairs are carried out by persons authorized by him, and
- the equipment is used in accordance with the instructions for use.

### Warranty:

B. BRAUN MELSUNGEN AG provides a warranty period of 12 months from the date of supply. The guarantee covers the installation and the provision for replacement parts, provided that these can be shown to relate to construction, fabrication or material defects.

The guarantee becomes void if the owner or a third party undertakes repairs or alterations to the device.

Excluded from the guarantee are faults arising from mishandling of the device and unauthorised usage for non-approved applications.

Safety checks should be conduced at 12 monthly intervals and should be documented in the appropriate device manual.

**Note:** Check compliance with national additional requirements!

## Gewährleistung, Garantie Guarantee and Service

### Regelmäßige Wartung

Ein komplettes Service-Handbuch kann auf Wunsch, aber nur in Verbindung mit einer technischen Schulung, zur Verfügung gestellt werden.

Eine jährliche Wartung wird empfohlen.

### Regular servicing

A complete service handbook can be made available on request but only in conjunction with technical training.

An annual servicing is recommended.

## Anwendercheck, Reinigung User Check, Cleaning

Zum ordnungsgemäßen Zustand und zur Funktionssicherheit mit Bezug auf § 6 Abs. 4 der MedGV und in Verbindung mit der Gebrauchsanweisung

- Prüfen auf Sauberkeit, Vollständigkeit
- Prüfen auf Beschädigung
- Prüfen des Steckernetzgerätes (Netzkabel, Steckverbinder)
- Prüfen des Personalrufs (wenn angeschlossen)
- Prüfen auf Leichtgängigkeit der Spindel
- Gerät einschalten
   Selbstcheck
   Alarmton, Betriebs- und
   Alarmkontrollanzeige)
- Prüfen des Zubehörs
- Inbetriebnahme gemäß
   Gebrauchsanweisung

For the proper condition and the safety of function with the § 6 Abs. 4 of the MedGV and in conjunction of the instructions for use

- check of cleanliness, completiliness
- check of damage
- check of plug-in power supply (mains cable, connector)
- check of the staff call (if connected)
- check the spindel
- switch on the unit self check (mainsswitch, alert sound, run control light, alarm control light)
- check the accessories
- getting started according to the instructions for use

### Reinigung, Desinfektion

Der PERFUSOR® secura FT kann mit üblichen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden.

Für die Desinfektion dürfen nur Oberflächendesinfektionsmittel eingesetzt werden.

#### Wischdesinfektion

(Nur mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch reinigen)

Vor Inbetriebnahme Desinfektionsmittel mindestens 1 Minute ablüften lassen.

### Cleaning and Disinfection

The PERFUSOR® secura FT can be cleaned with household detergent.

For disinfection, only surface-acting reagents should be used.

The PERFUSOR® secura FT can be disinfected with a suitable doth, when the doth has been saked with a disinfectant before.

The device should be left to stand for at least one minute after treatment to allow for residual vapour to evaporate.

### **Technische Daten**

PERFUSOR® secura FT

Betriebsspannung (V ====)

11,0...16,0

Nennstrom (A)

0,35

Klassifikation

nach IEC 601-1 first edition 1977

(identisch mit DIN IEC 601 Teil 1/VDE 0750 Teil 1/

05.82 und BS 5724 part 1: 1979)

Schutzklasse:

Typ:

CF 🗑

Funkentstörung:

B (nach DIN VDE-0871/6.78 und DIN VDE 0875 Teil 1/11.84 im Umfang der Postverfügung 1046/84

bzw. EWG Richtlinie 82/499 und CISPR 11)

Feuchtigkeitsschutz:

Tropfwassergeschützt ()

Einschaltdauer:

100% (Dauerbetrieb, DB)

Umgebungsbedingungen (ohne Betauung)

a. Betriebsbedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit:

30%...75%

- Temperatur:

+5°C...+40°C

- Atm. Luftdruck:

500 mbar... 1060 mbar

b. Lagerbedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit:

10%...90%

- Temperatur:

-25°C...+55°C

Akkutyp:

Nickel-Cadmium, Sach-Nr. 3317023/1 (wiederaufladbar)

Akkulaufzeit:

> 4 Std. bei max. Förderrate

Wiederaufladungszeit:

> 16 Std.

Voralarm:

3 min vor Infusionsende

Abweichung von der eingestellten Förderrate (incl. der vom Hersteller zugelassenen

Einmalartikel:

± 2%, Meßzeit 1 h

Automatische Alarmgabe bei

Bei einem apparatebedingten Fehler schaltet die

Fehlförderung:

Pumpe bei einer Fehldosierung von max. 0,2 µl ab.

Verschlußdruck:

< 120 kPa (< 1,2 bar)

Förderbereich:

0,1...99.9 ml/h (in Stufen von 0,1 ml/h)

Fördermengenanzeige:

1...999 ml (in Stufen von 1 ml)

Personalruf:

max. 24 V/ 1 A / 24 VA Polarität der Anschl. beliebig

Gewicht:

ca. 2,2 kg

Maße  $(B \times H \times T)$  [mm]:

310×155×155

#### Steckernetzteil

SachNr./ ArtNr.	Nennspannung/Stromart/ Nennfrequenz	Nennstrom	Anschluß
3823868/3	220 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(Schuko)
3823875/6	220 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(Euro)
3823876/4	240 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(UK)
3823877/2	220 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(UK)
871803/2	120 V ~ 50/60 Hz	0,06 A	(Hospital Grade)

### **Technical Data**

PERFUSOR® Secura FT

11,0...16,0 0,35

Nominal current (A) Classification

according to IEC 601-1 first edition 1977

(identical to DIN IEC 601 Teil 1/VDE 0750 Teil 1/

05.82 and BS 5724 part 1: 1979)

Protection class:

Type:

CF 🖾

RFI:

B (according to DIN VDE-0871/6.78 and DIN VDE 0875 part 1/11.84, respectivly EWG-Directive 82/499 and

CISPR 11)

Moisture protection:

drip-proof ()

Duration of operation:

100% (cont)

**Environmental conditions (without condensation)** 

a. operation

– relative humidity:

30% ... 75%

- temperature:

+5°C...+40°C

- atm. pressure:

500 mbar... 1060 mbar

b. Transport and storage

– relative humidity:

10% ... 90%

- temperature:

-25°C...+55°C

Accumulator type:

NiCad, Ord.-No. 3317023/1 (rechargeable)

Accumulator:

> 4 h at max. delivery rate

Recharge time:

 $> 16 \, h$ 

Pre-alarm:

3 min before end of infusion

Deviation of preselected delivery rate (including the disposables recommended by

the manufacturer:

 $\pm$  2%, duration of measurement 1 h

Automatical alarm activated

in case of dosage failure:

At malfunction of the unit the pump will stop in case

of dosage failure of max. 0.2 ul.

Occlusion pressure:

< 120 kPa (< 1.2 bar)

Delivery range:

0.1...99.9 ml/h (increments of 0.1 ml/h)

Preselection of volume:

1...999 ml (increments of 1 ml)

Staff call:

max. 24 V/1 A/24 VA pol. connect. interchangeable

Weight:

ca. 2.2 kg

Dimensions  $(I \times w \times d)$  [mm]:

 $310 \times 155 \times 155$ 

Plug-in power supply

OrdNo.	Voltage/Current/frequency	Current	Plug
3823868/3	220 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(Schuko)
3823875/6	220 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(Euro)
3823876/4	240 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(UK)
3823877/2	220 V ~ 50/60 Hz	0,03 A	(UK)
871803/2	120 V ~ 50/60 Hz	0,06 A	(Hospital Grade)

### Symbolerklärung

 $\Diamond$ 

Tropfwassergeschützt



Achtung, siehe Begleitpapiere



Schutzklasse II



CF-Anwendung (cardiac floating)



Datenschnittstelle



Personalruf



Ein (Nur für einen Teil des Gerätes)



Aus (Nur für einen Teil des Gerätes)



Potentialausgleich

### Symbol explanation



Drip proof



Attention consult accompanying documents



Protection class II



CF-application (cardiac floating)



Interface



Staff call



ON (Only for one part of the unit)



OFF (Only for one part of the unit)



Potential equalization

### **Bestelldaten**

PERFUSOR® secura FT für	ArtNr. 871801/6
Original-PERFUSOR-Spritze 50 ml incl. Netzgerät für	•
220 V ~ 50/60 Hz mit Schukostecker	
PERFUSOR® secura FT für	ArtNr. 871807/5
Original-PERFUSOR-Spritze 50 ml incl. Netzgerät für	
240 V ~ 50/60 Hz (UK)	
PERFUSOR® secura FT für	ArtNr. 871823/7
Original-PERFUSOR-Spritze 50 ml incl. Netzgerät für	
220 V ~ 50/60 Hz mit Eurostecker	Art No. 074 000 /0
PERFUSOR® secura FT für Original PERFUSOR Spritza 50 ml incl. Notzgaröt für	ArtNr. 871820/0
Original-PERFUSOR-Spritze 50 ml incl. Netzgerät für 120 V ~ 50/60 Hz (USA)	
PERFUSOR® secura FT für	ArtNr. 871824/5
Original-PERFUSOR-Spritze 50 ml incl. Netzgerät für	Art141. 07 1024/5
220 V $\sim$ 50/60 Hz (UK)	
Zulässige Einmalartikel	
Original-PERFUSOR®-Spritze 50 ml mit Aufsaugkanüle	ArtNr. 872881/0
Original-PERFUSOR®-Spritze 50 ml mit Aufsaugkanüle	ArtNr. 872882/8
und 15 μm-Filter, lichtundurchlässig	
Original-PERFUSOR®-Spritze 50 ml ohne Aufsaugkanüle	ArtNr. 872884/4
Original-PERFUSOR®-Spritze 50 ml mit Aufsaugkanüle	ArtNr. 872885/2
und 15 μm-Filter	
Original-PERFUSOR®-Leitung L wie ArtNr. 872296/0	ArtNr. 872286/2
jedoch 200 cm lang, druckfest	
Original-PERFUSOR®-Leitung S 1,5×2,7 (mm), 150 cm lang,	ArtNr. 872291/9
aus PVC lichtgeschützt mit Luer-Lock-Ansätzen, druckfest	
Original-PERFUSOR®-Leitung PE, 1×2 (mm), 150 cm lang,	ArtNr. 872293/5
aus Polyäthylen mit Luer-Lock-Ansätzen, druckfest	
Original-PERFUSOR®-Leitung N aus PVC, 1,5×2,7 (mm),	ArtNr. 872296/0
150 cm lang, mit Luer-Lock-Ansätzen	4 1 11 070000/4
Original-PERFUSOR®-Leitung M aus PVC, 1,5×2,7 (mm),	ArtNr. 872299/4
150 cm lang, mit patientenseitig loser Lock-Mutter, druckfest	A-+ Nr 070001/0
Original-PERFUSOR®-Leitung PES 1×2 (mm), 150 cm lang,	ArtNr. 872301/0
aus PE lichtgeschützt mit Luer-Lock-Ansätzen, druckfest	
Empfohlenes Zubehör: Anschlußkabel für Personalruf	ArtNr. 870160/1
Anschlußkabel für Potentialausgleich	ArtNr. 870161/0
Anschlußkabel für Notarztwagen (12 V)	ArtNr. 871 160/7
Dianet sc für 220 V ~ 50/60 Hz mit Schukostecker	ArtNr. 871 932/2

### **Order Data**

	•
PERFUSOR® secura FT for Original-PERFUSOR-Syringe 50 ml incl. Power supply for 220 V ~ 50/60 Hz with "Schukostecker"	CodNo. 871801/6
PERFUSOR® secura FT for	CodNo. 871807/5
Original-PERFUSOR-Syringe 50 ml incl. Power supply for 240 V ~ 50/60 Hz (UK)	
PERFUSOR® SECURA FT for	CodNo. 871823/7
Original-PERFUSOR-Syringe 50 ml incl. Power supply for 220 V $\sim$ 50/60 Hz with "Eurostecker"	
PERFUSOR® SECURA FT for	CodNo. 871820/0
Original-PERFUSOR-Syringe 50 ml incl. Power supply for 120 V $\sim$ 50/60 Hz (USA)	
PERFUSOR® secura FT for	CodNo. 871824/5
Original-PERFUSOR-Syringe 50 ml incl. Power supply for 220 V ~ 50/60 Hz (UK)	
Approved	
Original-PERFUSOR®-Syringe 50 ml with needle	CodNo. 872881/0
Original-PERFUSOR®-Syringe 50 ml with needle and 15 μm-filter, lightproofed	CodNo. 872882/8
Original-PERFUSOR®-Syringe 50 ml without needle	CodNo. 872884/4
Original-PERFUSOR®-Syringe 50 ml with needle	CodNo. 872885/2
and 15 μm-filter	
Original-PERFUSOR®-Tubing L like codNo. 872296/0 however 200 cm long, pressure proofed	CodNo. 872286/2
Original-PERFUSOR®-Tubing S 1.5×2.7 (mm), 150 cm long,	CodNo. 872291/9
PVC light-proofed with Luer-Lock-connections, pressure proofed	O = 1 N = 070000/5
Original-PERFUSOR®-Tubing PE, 1×2 (mm), 150 cm long, Polyethylene with Luer-Lock-connections, pressure proofed	CodNo. 872293/5
Original-PERFUSOR®-Tubing N, PVC, 1.5×2.7 (mm),	CodNo. 872296/0
150 cm long, with Luer-Lock-connections, pressure proofed	
Original-PERFUSOR®-Leitung M, PVC, 1.5×2.7 (mm), 150 cm long, with patientensided, loose lock nut	CodNo. 872299/4
Original-PERFUSOR®-Tubing PES 1×2 (mm), 150 cm long, PE light-proofed with Luer-Lock-connections, pressure proofed	CodNo. 872301/0
Recommended accessories:	
Connection cable for staff call	CodNo. 870 160/1
Connection cable for potential equalization	CodNo. 870 161/0
Connection cable for a car of a doctor of emergency (12 V) Dianet sc for 220 V ~ 50/60 Hz with "Schukostecker"	CodNo. 871 160/7 CodNo. 871 932/2
Dianet SC 101 220 V ~ 50/00 FIZ WITH SCHUKUSTECKET	JUU110. 0/ 1 932/2

### Spezielle Hinweise gem. DIN-Norm (Entwurf) 13253 Teil 1/6.8.2 Auszug

- a. Infusionen mit Druckinfusionsapparaten dürfen nur unter regelmäßiger Kontrolle des ärztlichen oder pflegerischen Personals durchgeführt werden.
- b. Alle an die Infusionsgeräte oder die Spritzen angeschlossenen weiteren Komponenten (wie z.B. weitere Infusionsgeräte, 3-Wege-Hähne, Infusionszwischenstücke) müssen den technischen Daten der für den Druckinfusionsapparat zulässigen Infusionsgeräte oder Spritzen entsprechen.
- c. Es muß darauf geachtet werden, daß Kanülen oder Katheter einen ungestörten Durchfluß ermöglichen und die Verbindungsleitung nicht abgeknickt ist.
- d. Bei Apparate- und Gerätekombinationen kann eine gegenseitige Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden.
- e. Akustische und optische Alarme sind vor jeder Betriebsphase zu überprüfen.
- f. Der Personalruf, sofern angeschlossen, ist vor jeder Betriebsphase zu überprüfen.
- g. Nur zu betreiben an Netzen, die nach DIN/VDE 0107 installiert sind.
- h. Die eingesetzten Spritzen sind nach Entleerung, die angeschlossenen Verbindungsleitungen nach 24 h zu wechseln.

- Infusions with power infusion pumps shall be carried out only under regular control by the medical or nursing staff.
- b. All other peripheral components (for example, additional infusion tubings, 3-way taps, connecting pieces etc.) connected to the infusion tubings or the syringes shall meet the technical standards for infusion tubings or syringes authorized for use with the infusion pumps.
- c. Care must be taken that cannulae or catheters allow an undisturbed flow. and the connecting lines are not linked.
- d. With all apparatus and tubing combinations a reciprocal influence is possible.
- e. Audible and visual alarms shall be checked prior to any operating phase.
- f. When connected the staff call shall be checked prior to any operating phase.
- g. Only to be connected the mains installed acc. to DIN/VDE 0107/IEC
- h. The syringes shall be changed after single use and the connected tubings after 24 h.

Bescheinigung des Herstellers	В	esch	nein	iauna	des	Hers	teller	'S
-------------------------------	---	------	------	-------	-----	------	--------	----

Hiermit wird bescheinigt, daß die

### Spritzen-Infusionspumpe, PERFUSOR® secura FT

(Gerät, Typ. Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

VfF 1046/1984

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

### B. Braun Melsungen AG, D-3508 Melsungen

Name des Herstellers

### Melsungen, 22.09.87

Ort. Datum

Certification o	f	Manufacturer /	<b>Importer</b>
-----------------	---	----------------	-----------------

Herewith we are declaring that the

# Spritzen-Infusionspumpe, PERFUSOR® secura FT

Device. Type. Model)

the interference suppression meets the requirements of

"VfG 1046/1984"

The marketing of this device was announced to the German Bundespost. The German Bundespost is authorized to control the compliance with these requirements.

# B. Braun Melsungen AG, D-3508 Melsungen

Name of Manufacturer/Importer)

Melsungen, 22.09.87

Place, Date)

# <sup>8</sup>Sicherheitstechnische Kontrolle

nach § 11 der MedGV für Infusionsspritzenpumpe PERFUSOR' secura FT

Fab.-Nr. 871 801/6

Gerät-Nr.

Betreiber:

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Anschaffungsjahr:

Die SICHERHEITSTECHNISCHEN KONTROLLEN gemäß aufgeführter Checkliste sind unter Einbeziehung des Service-Manuals und der Gebrauchsanweisung <u>alle 12 Monate</u> durchzuführen.

Werden bei der SICHERHEITSTECHNISCHEN KONTROLLE wesentliche Abweichungen gegenüber den vorher eingetragenen Meßwerten festgestellt, so sind diese zu dokumentieren.

Die SICHERHEITSTECHNISCHEN KONTROLLEN wurden entsprechend der Bauartzulassung festgelegt. Das verwendete Zubehör, insbesondere das Netzteil, ist in die Prüfung einzubeziehen.

#### Checkliste

<ol> <li>Sauberkeit, Vollständigkeit, Beschädigung, Feuchteinwirkung und sonstige Einflüsse</li> </ol>	12 Spritzenüberwachung (Start ohne Spritze – Betriebsalarn
1 day to the state of the state	13 Überwachung Feinjustierdrehknopf
2 Verpiombung	(Gerät starten, Antrieb entriegeln – Betriebsalarm)
3 Faltenbalg, Gummifüße, Stativklemme	14 Druckabschaltung bei 1 ± 0,2 bar
Schalter, Spritzenhalter	15 Rufanlagen (Funktion bzw. Kontaktdurchgang)
4 Buchsenkontakte	
5 Aufschriften	16 Gehäuseableitstrom < 0,01 mA gemäß IEC 601 Teil 1 Abschnitt 19
6 Leichtgängigkeit der Spindel einschl. Spritzenauflage	17 Akkubetrieb (ggf. Akku laden)
7 Verriegelung (Funktion über Feinjustierdrehknopf)	18 Inbetriebnahme gem. Gebrauchsanweisung  – Förderratengenauigkeit ± 2 % bei 99,9 ml/h  Abweichung: %
8 Gerät einschalten (Netzschalter) m. Signalisierung – Alarmton – Display (inkl. Schriftzug "B. Braun") – Netzkontrollanzeige – Alarmkontrollanzeige	19 wurde zugelassenes Zubehör verwendet  ig ja. ig nein verwendetes Zubehör:
<ul> <li>9 Förderrateneinstellung</li> <li>– alle Tasten</li> <li>– Laufkontrolle</li> <li>– Funktion Förderrate 0,00 ml/h</li> <li>– (kein Lauf, Alarmton, LED-Anzeige)</li> </ul>	20 Besonderheiten: z.B besondere Vorkommnisse - Spezifikationen, Zubehör
10 Voralarm (Start mit 7 ml und 99 ml/h – Voralarm	<ul><li>ggf. Aufstellung vor Ort, Umgebungsbedingungen</li><li>Gerätebuch</li></ul>
11 Endschalter (Start mit leerer Spritze und 99 ml/h – Betriebsalarm)	<ul><li>Herstellerangaben</li><li>Änderungen</li></ul>
Prüfergebnis:  Es wurden Mängel festgestellt, durch die Patient, Beschäftigt  □ nein, □ ja  Sind Maßnahmen zu empfehlen, z.B. bezogen auf: - li - H	
kumentation außer Checkliste (z.B. Gerätebuch)	Als nächster Termin ist vorzumerken der
e SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLE urde durchgeführt von	Geräteübergabe erfolgte am:an:

Firma
B. Braun Melsungen AG
Schwarzenberger Weg 73-79

3508 Melsungen

## Bescheid

Aufgrund von § 5 Abs. 3 der Medizingeräteverordnung (MedGV) vom 14. Januar 1985 (BGBl. I S. 93) in Verbindung mit § 2 Nr. 1 MedGV wird die von Ihnen nach den beigefügten Unterlagen in Melsungen hergestellte

Infusionsspritzenpumpe
Perfusor-secura (Art.Nr. 871801/6)

mit Folien-Tastatur (FT) als Infusionsgerät zur kontinuierlichen Applikation eines Medikaments der Bauart nach zugelassen.

Das Gerät erhält das Kennzeichen

06/M - 001/87.

Diesem Bescheid liegen die nachfolgend aufgeführten Unterlagen zugrunde, die Bestandteil der Bauartzulassung sind:

- Antrag der Firma B. Braun Melsungen AG vom 13.08.1987 me-mr-sk mit Gebrauchsanweisung i.d.F. vom 04.11.1987
- Gutachten des Technischen Überwachungs-Verein Bayern e.V. vom 18.09.1987 nebst den von ihm geprüften Unterlagen
- Bestätigung des TÜV Bayern e.V. vom 05.11.1987 über die positive Prüfung der Spritzenhalterung.

Die Frist für die sicherheitstechnischen Kontrollen gemäß § 11 MedGV beträgt 12 Monate; ihr Umfang bemißt sich nach der als Anlage 3 den Zulassungsunterlagen beigefügten Checkliste.

Zubehör, Einmalartikel mit dem Nachweis der sicherheitstechnisch unbedenklichen Verwendungsfähigkeit sowie mögliche Gerätekombinationen mit dem Perfusor-secura sind im Anhang dieses Bescheids aufgeführt.

Der Bescheid wird unter dem Vorbehalt des Widerrufs (§ 5 Abs. 7 MedGV) sowie der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen erteilt.

Der Bescheid ergeht unter nachstehenden Nebenbestimmungen:

- Die bauartzugelassenen Geräte sind nach den beigefügten, von der Prüfstelle (TÜV Bayern e.V.) geprüften und mit dem Gutachten verbundenen Unterlagen herzustellen.
- 2. Jedes Gerät ist einer Stückprüfung gemäß DIN VDE 0750 Teil 1/5.82 zu unterziehen. Die Prüfung ist durch Unterschrift und Datum zu bestätigen. Die Unterlagen sind 10 Jahre lang aufzubewahren.

3. Mit folgenden Angaben muß die Infusionsspritzenpumpe Perfusor-secura an gut sichtbarer Stelle dauerhaft versehen sein:

> Name oder Firma des Herstellers Typbezeichnung Herstellnummer Zulassungszeichen.

- 4. Jedem ausgelieferten Gerät müssen zumindest die folgenden Unterlagen beigegeben sein:
  - Abdruck dieses Bescheids
  - Gebrauchsanweisung i.d.F. vom 04.11.1987
  - Checkliste sicherheitstechnischer Kontrollen.
- 5. Jede beabsichtigte Änderung der zugelassenen Bauart ist der Zulassungsbehörde anzuzeigen. Für jede Änderung, durch welche die Sicherheit des Gerätes beeinflußt werden kann, auch bei Anpassung an zwischenzeitlich geänderte technische Bestimmungen -ist ein neues Bauartzulassungsverfahren erforderlich.
- 6. Der Technische Überwachungs-Verein Bayern e.V. ist schriftlich zu beauftragen, einmal jährlich die Übereinstimmung der Geräte aus der laufenden Produktion mit der Bauartzulassung zu prüfen und das Ergebnis der Zulassungsbehörde mitzuteilen.
- 7. Der Hersteller hat alle ihm zur Kenntnis gelangten Schadensfälle, die trotz offenbar ordnungsgemäßer Verwendung der Geräte aufgetreten sind, zu dokumentieren und die Zulässungsbehörde hiervon zu informieren.
- 8. Der Betreiber des Perfusor-secura hat zu gewährleisten, daß das Gerät nur mit Zubehör, Verschleißteilen, Einmalartikeln verwendet wird, deren sicherheitstechnisch unbedenkliche Verwendungsfähigkeit mit der Bescheinigung einer für die Prüfung des

verwendungsfertigen Gerätes zugelassenen Prüfstelle nachgewiesen ist.

Der Betreiber hat darüber hinaus zu beachten, daß das Gerät alle 12 Monate in einem Umfange, wie in der Checkliste beschrieben, den sicherheitstechnischen Kontrollen gemäß § 11 MedGV unterzogen werden muß.

#### Hinweise

- Die Bauartzulassung erlischt, wenn von ihr drei Jahre lang kein Gebrauch gemacht und die Frist nicht verlängert wurde.
- Die Bauartzulassung kann auch widerrufen werden, sofern die Bauart nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften entspricht.
- Die Erteilung der Bauartzulassung, die Rücknahme, der Widerruf und das Erlöschen werden im Bundesanzeiger kostenpflichtig für den Bauartzulassungsinhaber bekanntgemacht.
- Ist die Bauartzulassung erloschen, so ist dieser Bescheid ohne weitere Anlagen an die Zulassungsbehörde zurückzugeben (Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz vom 1. Dezember 1976 –GVBl. I S. 454 § 52 –).
   Die Kosten für die Bauartzulassung hat der Antragsteller zu tragen. Hierüber ergeht ein gesonderter Kostenbescheid.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht in Kassel, Brüder-Grimm-Pl. 1, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erheben.

Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Land Hessen) und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur- oder Abschrift beigefügt werden.

Im Auftrag:

VIII B 5 a - 53 g 221 (B)

(Dübbelde)

- Anhang -

## Anhang zum Bescheid des HSM vom 06. November 1987

#### A. Zubehör und Einmalartikel mit dem Nachweis der sicherheitstechnisch unbedenklichen Verwendungsfähigkeit mit dem Perfusor-secura sind:

1. Perfusionsspritzen	Artikel Nr.
1.1 50 ml mit 15 ym Filter, lichtgeschützt, mit Aufsaugkanüle	872 882/8
1.2 50 ml mit 15 ym Filter, mit Aufsaugkanüle	872 885/2
1.3 50 ml mit Aufsaugkanüle	872 881/0
1.4 50 ml ohne Aufsaugkanüle	872 884/4
2. Perfusionsleitungen	
2.1 L 1,5 x 2,7 / Länge 200 cm/PVC	372 286/2
2.2 PES 1,0 x 2,0 / Länge 150 cm/PE lichtgeschützt	872 301/0
2.3 M 1,5 x 2,7 / Länge 150 cm/PVC	872 299/4
2.4 N 1,5 x 2,7 / Länge 150 cm/PVC	872 296/0
<pre>2.5 S 1,5 x 2,7 / Lange 150 cm/PVC lichtgeschützt</pre>	872 291/9
2.6 1,0 x 2,0 / Länge 150 cm/PE	872 293/5
3. Steckernetzteil	3823 868/3

# B. Zulässige vorgesehene Gerätekombination:

<sup>-</sup> Betrieb mit Steckernetzteil Art.Nr.3823 868/3

# Blockschaltbild und Funktionsmodell Block diagram and demonstration model

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit alten Rechten unser Einenhum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.


Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition

III 4/89





# Reparaturanleitung Repair instructions

Diese Service-Unteilage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verweiffältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition

III 4/89



# Prüfmittel und Werkzeuge

Testing equipments and tools

Ableitstrommeßgerät

Leakage current meter

z.B. NSP 3000

Fachhandel

Trade

Multimeter

Fachhandel

Trade

Meßkolben geeicht 10ml aus Glas oder Kunststoff

Measuring flask, calibrated 10ml in glas or plastic

Fachhandel

Trade

Manometer 0-4bar

Best.Nr.: 770 135/7 Order No.:

ввм

Prüfadapter

Testing adapter

Best.Nr.: 770 070/9

BBM

Order No .:

Aufnahmevorrichtung für Antrieb

Containing device for drive unit

Best.Nr.: 770 132/2

ввм

Order No.:

Montageblock für Lichtschranken (LS) Träger

Assembly block for light barrier-carrier

Best.Nr.: 770 133/0

BBM

Order No.:

Tastaturplatine kurz

Keyboard short

Best.Nr.: 770 131/4

**BBM** 

Order No.:

Drehmomentschraubendreher

10-120 Ncm

Torque screw driver

Best.Nr.: 770 127/6

ввм

Order No .:

Bit Einsätze für Drehmomentschraubendreher

Bit insert for torque screw driver

Best.Nr.: 770 128/4

**BBM** 

Order No.:

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verwelfaltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partitive whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property till our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

11

3

Seite Ausgabe Edition

III 01/92



# Störungen:

Faults:

# PTA <u>00-</u> Software PTA <u>001</u> Software

ANZEIGEN	URSÄĆHE	ABHILFE	WARNING	FAULT	REMEDY
Rote LED leuchtet Laufkontrolle steht Spritze blinkt 1:4 Akust. Alarm Personalruf	Druck im System 20 hoch	Okklusion beseiti- gen Evtl. Kathederwech- sel notwendig New starten	Red LED comes on Operating indica- tor at stillstand Syringe flashes 1:4 Audible alarm	Pressure in system too high	Eliminate occlusion Possible catheter change necessary Restart
	Spritze leer	Spritze wechseln Neu starten oder In- fusion beenden	Staff call	Syringe empty	Change syringe Restart or end in- fusion Switch off unit
	Spritze falsch oder nicht eingelegt	Gerät ausschalten Spritze richtig ein- legen		Syringe fitted wrongly or not at all	Fit syringe correctly Restart
	Nachstellknopf moch entriegelt	New starten Nachstellknopf ein- rasten New starten		Reset knob still released	Engage reset knob Restart
Rote LED leuchtet auf Laufkontrolle steht Akustischer Alarm	Förderrate nicht eingestellt Anzeige 00.0 !	Förderrate eingeben Neu starten	Red LED comes on briefly Operating indicator at stillstand Audible alarm	Delivery rate not set Display 00.0 !	Enter delivery rate Restart
Rote LED leuchtet auf Laufkontrolle steht Akustischer Alarm Personalruf	Gerät nicht ge- startet :	Förderrate eingeben Heu starten Gerät starten	Red LED comes on briefly Operating indicator at stillstand Audible alarm Staff call	Unit not started	Enter delivery rate Restart Start unit
Spritzensymbol blinkt l:9 Akust. Signal Laufkontrolle ro- tiert	Voralarm 3 Minuten vor Infusionsende	Keine Störung, da . normaler Betrieb mit Voralarm abläuft	Syringe flashes 1:9 Audible alarm Operating indicator rotates	Pre-alarm 3 min. be- fore end of infusion	System is not faulty since unit is running normally and giving pre-alarm signal
Akkusymbol blinkt 1:9 Akust. Signal Laufkontrolle ro- tiert	Akkuvoralarm	Im Netzbetrieb weiter betreiben	Accumulatorlogo flashes 1:9 Audible alarm Operating indicator rotates	Accumulator pre- alarm	Continue to run unit from mains
Akku blinkt 1:4 Akust. Signal . Laufkontrolle steht Rote LED leuchtet Personalruf	Akku leer Akkuvoralarm über sehen	Sofort abschalten oder mit Netzanschluß betreiben	Battery flashes 1:4 Audible alarm Operating indicator at stillstand Red LED flashes Staff call	Accumulator empty Accumulator pre- alarm signal has been overlocked	Switch off immediate- ly or operate from mains
Rote LED leuchtet Laufkontrolle steht Akkuanzeige leuchtet Dauerton Personalruf	Akku leer	Sofort abschalten und Akku laden	Red LED comes on Operating indicator at stillstand Continuous tone Staff call	Accumulator empty	Switch off immediate- ly and charge accumu- lator
Rote LED leuchtet Dauerton Personalruf	Gerätefehler	Gerät zur Reparatur	Red LED comes on Operating indicator at stillstand All symbols signal Continuous tone Staff call	Unit has broken down	Send unit for repair
Rote LED leuchtet Dauerton Laufkontrolle zeigt 9 Speichen Personalruf	Tastatur im Selbst- check betätigt	Ausschalten und neu starten	Red LED comes on Continuous tone Operating indicator showes 9 spokes	During selfcheck at keyboard button was pressed	Switch off the unit and start again
B.BRAUN-Symbol auf dem Display blinkt	Der vom Hersteller empfohlene Wartungs- zeitraum (4000 Be- triebsstunden) ist abgelaufen Funktion des Gerätes unbeeinflußt	Gerät der Wartung zu- führen :	B.BRAUM symbol on display is flash- ing	The period recommen- ded by the manufac- turer for servicing the unit (4000 wor- king hours) has e- lapsed No influence on function of unit	Get unit serviced without delay
:4 = 1 sec. akustisch 4 sec. Pause	er Alarm		l:4 = l sec. audible a 4 sec. break	larm	
:9 = 1 sec. akustisch 9 sec. Pause	er Alarm		1:9 = 1 sec. audible a	larm	

Diese Service-Unterlage darfohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervieltältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partity of whole, nor made accessible iii third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

III 2/89

Ausgabe Edition



# Störungen:

# PTA <u>002</u> Software

Faults	•
1.mmm	٠

A N Z E 1 G E N	URSACHE	ABHILFE	WARNING	FAULT	RENEDY
Rote LED leuchtet Laufkontrolle steht Spritze blinkt 1:4 Akust. Alarm Personalruf	Druck im System zu hoch	Okklusion beseiti- gen Evtl. Kathederwech- sel notwendig New stærten	Red LED comes on Operating indica- tor at stillstand Syringe flashes 1:4 Audible alarm	Pressure in system too high	Eliminate occlusion Possible catheter change necessary Restart
	Spritze leer	Spritze wechseln Neu starten oder In- fusion beenden Gerät ausschalten	Staff call	Syringe empty	Change syringe Restart or end in- fusion Switch off unit
*	Spritze falsch oder nicht eingelegt	Spritze richtig ein- legen Neu starten		Syringe fitted wrongly or not at all	Fit-syringe correctly Restart
	Nachstellknopf moch entriegelt	Nachstellknopf ein- rasten Neu starten		Reset knob still released	Engage reset knob Restart
Rote LED leuchtet Buf Leufkontrolle steht Akustischer Alarm	Förderrate micht eingestellt Anzeige 00.0 !	Förderrate eingeben geben. Heu starten	Red LED comes on briefly Operating indicator	Delivery rate not set Display 00.0	Enter delivery rate Restart
AKUSCISCHEF ALAFM	Yor Ratenwecksel "C"	Taste micht betätigt	at stillstand Audible alarm	Before Rate change "	C" key not actuated
Rote LED leuchtet Buf Laufkontrolle steht	Gerät nicht ge- startet	Förderrate eingeben New starten	Red LEO comes on briefly Operating indicator	Unit not started	Enter delivery rate Restart
Akustischer Alerm Personalruf		Gerät starten	at stillstand Audible alarm Staff cell		Start unit
ipritzensymbol Dinkt 19 Akust. Signel aufkontrolle ro- tiert	Yoralarm 3 Minuten vor Infusionsende	Keine Störung, da normaler Betrieb mit Yoralerm abläuft	Syringe flashes 1:9 Audible alarm Operating indicator rotates	Pre-alarm 3 min, be- fore end of infusion	System is not faulty since unit is running normally and giving pre-alarm signal
Akkusymbol blinkt 1:9 Akust. Signal Laufkontrolle ro- tiert	Akkuvoralarn	Im Netzbetrieb weiter betreiben	Accumulatorlogo flashes 1:9 Audible alarm Operating indicator rotates	Accumulator pre- alarm	Continue to run unit from mains
Akku blinkt 1:4 Akust. Signel . .aufkontrolle steht Rote LED leuchtet Personalruf	Akku leer Akkuvoralarm über-, sehen	Sofort abschalten oder mit Metzenschluß betreiben	Battery flashes 1:4 Audible alarm Operating indicator at stillstand Red LED flashes Staff call	Accumulator empty Accumulator pre- alarm signal has been overlocked	Switch off immediate- ly or operate from mains
lote LED leuchtet Laufkontrolle steht Akkuanzeige leuchtet Dauerton Personalruf	Akku leer	Sofort abschalten und Akku laden	Red LED comes on Operating indicator at stillstand Continuous tome Staff call	Accumulator empty	Switch off immediate- ly and charge accumu- lator
Note LED leuchtet Dauerton Personalruf	Gerätefehler	Gerät zur Reparatur	Red LED comes on Operating indicator at stillstand All symbols signal Continuous tone Staff call	Unit hes broken down	Send unit for repair
tote LED leuchtet Nauerton Laufkontrolle zeigt D Speichen Personalruf	Tastatur im Selbst- check betätigt	Ausschalten und neu starten	Red LED comes on Continuous tone Operating indicator showes 9 spokes	During selfcheck at keyboard button was pressed	Switch off the unit and start again

1:4 = 1 sec. akustischer Alarm 4 sec. Pause

1:9 = 1 sec. akustischer Alarm 9 sec. Pause

1:4 = 1 sec. audible alarm 4 sec. break

1:9 = 1 sec. audible alarm 9 sec. break

	Geräteschafter aus Hains switch off	Betrieb Operation	Start mit 00,0 ml/h Start with 00,0 ml/h	Alera micht gestertet Alera met sterted	Oruckalarm Spritze Machstellknopf Pressure alarm Resetting knob	Vorslare in- fusionsende Prealare End of infu- sion	Akkuver- alare 1) Accu. pre- alare	Tastenbed, beim Einschalten Operate key when switching on	GerIte- fehler Hachine fault
ED Alare ED alare	-	-	leuchtet lights	leuchtet lights	leuchtet lights	-	-	leuchtet lights	leuchtet lights
CD Betrieb	-	rotiert rotates	steht stands	steht stands	steht stands	rotiert rotates	rotiert rotates	steht stands	undefiniert undefined
iCD Spritze iCD syringe		-	-	_	blinkt blinks	blinkt blinks	-	leuchtet lights	undefiniert undefined
.CD Akku	-	angereigt 1) indicated	angezeigt 1) indicated	angezeigt <sup>1</sup> ) indicated <sup>1</sup> )	angezeigt <sup>1)</sup> indicated <sup>1)</sup>	angezeigtl) indicated	blinkt flashes	angereigt <sup>1)</sup> indicated <sup>1)</sup>	undefiniert undefined
.CO accu Display ml/h	-	Rate	0.00	Rate	Rate	Rate	Rate	0.002	undefiniert <sup>2</sup> undefined <sup>2</sup>
liaraton Liara tone	*	-	1:4	1:4	1:4	1:9	1:9	Dauerton continuous tone	Dauerton continuous to
Personalruf Staff call	ja yes	nein no	nein no	ja yes	ja yes	nein no	nein no	ja yes	ja yes
	2 = Signalis	accu. oper	ntion Prüfadapte			ih 3 Min. er 3 min.		nach 3 Min. after 3 min.	

Weitere Anzeigen: Further signals:

: Taste∑ml, Anzeige für 2s. Mengenanzeige Amount displayed : Key Iml, display for 2s.

"CC" Nr.:

: Rate O ml/h, Taste CC, Anzeige 2s (mit Prüfadapter) : rate O ml/h, key CC, display 2s (with test adaptor)

Betriebsstunden

: Rate 0 ml/h, Taste "Start", Anzeige für 2s, eingeblendeter Wert  $\underline{x}$  10 (mit Prüfadapter) bis 9990h : rate 0 ml/h, key "Start", display for 2s, phased in value  $\underline{x}$  10 (with test adaptor) till 9990h

Operating hours

Wartungsintervall : BBM Symbol blinkt nach 4000 Betriebsstunden -Lithiumzelle wechseln

Servicing interval : BBM symbol blinks after 4000 working hours -change Lithium

battery

	Alara Infusionsende Alara end of infu- sion	Akku*/ Betriebsalarm Accul) Operating alarm
LED Alarm	leuchtet	leuchtet
LEO alarm	lights	lights
LCO Betrieb	steht	steht
LCD operation	stands	stands
LCO Spritze	blinkt	
LCD syringe	blinks	
LCD Akku	ångezeigt.	blinkt
LCD accu.	indicated1)	blinks
Display al/h	Rate	Rate 2)
Alaraton	1:4	1:4
Alara tome		1
Personalruf	ja	ja
Staff call	yes	yes

Signal Signal	isierung mit PrDfadapter <sup>2)</sup> ling with test adapter <sup>2)</sup>
EE 2	Laufkontrolle Operation check
EA3	Akku leer Accu discharged
EE4	Lichtschranken Light barriers
EAS	Keyboard betätigt Keyboard actuated
EA9	Relais II defekt Relaw II defective


Signalisierung Perfusor secura FT 10.9.87 Signal system Software: PTA 00-

Service-Manual

Seite Page 6

PTA 001

Ausgabe Edition III 2/89



Perf.sec.FT

	Gerätescheiter aus Maine awitch aff	Betrieb Operation	Start eit 00.0 ml/h Start with 00.0 ml/h	Ratonwech- sel ohne MCM Faste	Alarm micht gestartet	Druckalarm Spritze   Machstell-   knopf	Voralara Infusions- ende	alann <sup>te</sup> Accu. pre-	Tastenbed. beim Einschalten Operate key when switching on	Geräte- fehler Hachine fault
LED Alaro LED alaro	-	-	leuchtet lights	leuchtet lights	leuchtet lights	leuchtet lights	-	-	leuchtet lights	leuchtet lights
LCD Setrieb LCD operation	-	retiert retates	steht stands	steht stands	steht stands	steht stands	rotiert rotates	rotiert rotates	steht stands	undefiniert undefined
LCD Spritze LCD syringe	-	-	2		_	blinkt. blinks	blinkt blinks	-	leuchtet lights	undefiniert undefined
LCD Akku LCD accu	-	angezeigt 1} indicated	angezeigt]) indicated	angezeigt 1) indicated	angezeigt <sup>1)</sup> indicated <sup>1)</sup>	angezoigt 1) indicated	angezeigt 1) indicated	blinkt blinks	angereigt 1) indicated	undefiniert undefined
Display ml/h	-	flate	0,00	Rate	Rate	Rate	Rate	Kate	0,00 2	undefiniert <sup>2</sup> undefined <sup>2</sup>
Alaraton Alara tone	-	-	1:6	1:4	1:6	1: 4	1:9	1:9	Daverton continuous tone	Dauerton continuous tene
Personalruf Staff call	ja , yes	nein no	nein no	nein no	ja yes	ja yes	nein no	nein no	je yes	je yes

1 = nur bei Akkubetrieb
only by accu. operation

2 = Signalisierung mit Prüfadapter Signalling with test adaptor

noch 3 Min. nach 3 Mia. after 3 min. after 3 min.

	Alarm Infusionsende Alarm end of infu- sion	Akku <sup>1</sup> / Betriebsalare Accu <sup>1</sup> / Operating alarm
LEO Alora	leuchtet	leuchtet
LEO alora	lights	lights
LCD Betrieb	steht	steht
LCO operation	stands	stands
LCO Spritze LCD syringe	blinkt blinks	
LCD Akku	angezeigt   }	blinkt
LCD accu.	indicated	blinks
Display al/h	Rate	Rate
Alaraton Alara tone	1:4	1:4
Personalruf	ja	ja
Staff call	yes	yes

Signalisierung mit Prüfadapter <sup>2)</sup> Signalling with test adapter <sup>2)</sup>					
EE 5	Laufkontrolle Operation check				
EA3	Akku leer Accu discharged				
EE4	Lichtschranken Light barriers				
EA5	Keyboard betätigt Keyboard actuated				
EA9	Relais II defekt Relay II defective				

Weitere Anzeigen: Further signals:

Mengenanzeige Amount displayed : Taste∑ml, Anzeige für 2s. : Key∑ml, display for 2s.

"CC" Nr.:

: Rate O ml/h, Taste "CC", Anzeige 2s (mit Prüfadapter) Rate O ml/h, Key "CC", display 2s (with test adapter)

Betriebsstunden

Running time

: Rate O ml/h, Taste "START", Anzeige für 2s, eingeblendeter Wert x 100 (mit Prüfadapter) bis 9990h : Rate O ml/h, key "START", display for 2s, phased in value x 100 (with testadapter) till 9990h

(kein Blinken nach 4000 Std.) (no blinking after 4000 h)

Signalisierung Perfusor secura FT 10.9.87 Signal system Software: PTA 002

Service-Manual

Perf.sec.FT

Selte Page Ausgabe Edition HI 12/90

7

#### Sonderfunktionen mit Prüfadapter

Perfusor-secura FT Software Version PTA 002

## Anzeige der Softwareversion

Während des Einschalttests wird anstelle der 111/222/555 Anzeige die Version angezeigt, es erscheint A02 im Display.

# Programmierung der CC-Nummer (Ident.Nr.)

Als CC-Nummer wird der angezeigte Ratenwert übernommen, Rate vorwählen und CC-Taste bestätigen. Die gewählte Ziffer erscheint im Ratendisplay für 2 Sekunden. Gerät ausschalten! Die CC-Nummer ist programmiert (Einstellbereich: 01...99).

#### Abfrage der Betriebsstunden

Nach "POWER ON" keinen Ratenwert vorwählen (Rate = 0) und START/-STOP-Taste betätigen. Es werden für 2 Sekunden die Betriebsstunden angezeigt.

Ratenwert x 100 = Betriebsstunden.

#### Abfrage der Akkuschweile

Bei Betätigung der Alarm-Unterdrückungstaste wird im Display für 5 Sekunden die Akkuschwelle angezeigt (b00...b15)

#### Verstellen der Akkuschwelle

Wird während der Abfrage des Akkuschwellwertes die Kommataste betätigt, so wird der Schwellwert um 1 angehoben (b00...b15 überlaufend auf 0).

# Automatischer Abgleich der Akkuschwelle

Akkuschwelle von Hand auf 0 stellen; anschließend Gerät 20 Stunden laden und 6 Stunden in Akkubetrieb entladen. Die Akkuschwelle ist jetzt automatisch abgeglichen, Akkuschwellwert erneut abfragen und prüfen, ob die Akkuschwelle auf einen Wert ungleich 0 angehoben wurde; ist der Akkuschwellwert nicht angehoben worden, so ist der Akku defekt oder die Abgleichanleitung wurde nicht korrekt durchgeführt.

#### **Hinweis:**

Nach Austausch des Akkus ist dieser Abgleich durchzuführen.

Bei Austausch der Lithiumzelle ist vor dem Wechsel die Akkuschwelle abzufragen und nach dem Wechsel diese Schwelle neu einzugeben.

Wechsel der Lithiumzelle nur noch alle 8 Jahre.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property Million company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

8

Ausgabe Edition



#### Special functions with test adapter

Perfusor-secura FT Software Version PTA 002

#### Software version display

During the switching-on test this version will be shown in the display instead of 111/222/555; it appears as A02 in the display.

#### Programming of CC number (Ident. No.)

The rate value shown will be taken over as CC number; preselect rate and actuate CC key. The selected figure appears in the rate display for 2 seconds. Switch off unit. The CC number is programmed (setting range: 01 to 99).

#### Calling up the working hours

After "POWER ON" do not preselect any rate value (rate = 0) and actuate START/ STOP key. The working hours will be displayed for two seconds. Rate value x 100 = working hours.

# Calling up accumulator threshold

By actuating the alarm suppression key the accumulator threshold will be shown for 5 seconds in the display (b00 to b15).

#### Adjusting the accumulator threshold

The threshold value will be raised by 1 by actuating the comma key when calling up the accumulator threshold value. (b00...b15 overflowing to 0)


#### Automatic compensation of accumulator threshold

Set accumulator threshold manually to 0. Then charge the unit for 20 hours and discharge for 6 hours in accumulator operation. The accumulator threshold is now balanced out automatically, call up accumulator threshold value once again and check whether the accumulator threshold has been raised to a value approx. 0; if the accumulator threshold value has not been raised then the accumulator is defective or the balancing out instructions were not carried out correctly.

#### *Important*

This balancing out operation has to be carried out after changing an

Before changing the lithium cell the accumulator threshold is to be called up and this threshold entered after the cell has been changed. The lithium cell should only be exchanged every 8 years.



Ausgabe

**Achtung:** 

Bei Arbeiten an Leiterplatten sind die Grundsätze der CMOS Technik zu beachten.

Wechsel der Lithiumzelle auf der Microprozessor-Platine


Achtung: Gültig nur für Software: PTA00- und PTA 001

Wechsel der Lithiumzelle unbedingt alle 2 Jahre

Gültig nur für Software PTA 002

Wechsel der Lithiumzelle <u>unbedingt</u> alle 8 Jahre

- Bei Austausch der Lithiumzelle sind sämtliche Servicedaten und die Geräte-Nr. (CC-Nummer) gelöscht.
  - Vor Austausch gegebenenfalls Servicedaten abfragen.
  - Nach Austausch der Lithiumzelle muß gegebenenfalls die Geräte-Nr. (CC-Nummer) neu eingegeben werden.



#### 1. Austausch:

- Lithiumzelle bündig abschneiden
- Kondensator C18 durch Kurzschluß entladen
- neue Lithiumzelle gemäß
   Abbildung einlöten

## 1. Austausch:

- Lithiumzelle auslöten
- Kondensator C18 durch Kurzschluß entladen
- neue Lithiumzelle einlöten

#### 2. Prüfschritt

- Nach dem Wechseln der Lithiumzelle muß der Betriebsstundenzähler auf 000 stehen.

# 3. Wartungsintervall:

- BBM Symbol blinkt nach 4000 Betriebstunden. Lithiumzelle wechseln.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verwelfättigt noch Oritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company. Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

10

Ausgabe Edition



# **Attention:**

The rules of CMOS Technic have to be noted when working on circuit boards.


Change of Lithium battery on the microprocessor circuit board

# Attention: Valid only for Software: PTA00- and PTA 001

- Lithium battery must be exchanged every 2 years.

### Valid only for Software PTA 002

- Lithium battery <u>must be</u> exchanged <u>every 8 years.</u>
- On exchanging the Lithium battery, all servicing data and the unit number (CC-number) are erased.
  - If necessary, scan the service data.
  - After assembly of the new Lithium battery, it may be necessary to give in the unit number (CC-number) again.



#### 1.Exchange:

- Cut Lithium battery straight off.
- Discharge condensator C18 by short circuiting
- Solder new Lithium battery according to illustration.

# 1.Exchange:

- Unsolder Lithium battery
- Discharge condensator C18 by short circuiting
- Solder new Lithium battery

# 2. Testing step

- After the Lithium battery has been changed, the operation hour counter must be on 000.

#### 3.Servicing interval:

- BBM symbol blinks after 4000 working hours. Change Lithium battery.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verwelfaltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not like copied, partly o whole, nor made accessible to third parties without ou consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

11

Ausgabe Edition



# Prüfpunkte vor Austausch der Mikroprozessor-Platine

Zur Vermeidung von Folgeschäden, bedingt durch eine eventuell defekte Analogplatine müssen folgende Spannungen gemessen werden.

Gerät im Netzbetrieb, ohne Akku und ohne Prüfstecker betreiben!

Test points when changing the microprocessor circuit board.

The following voltages have to be measured to avoid follow-up damage caused through a defective analogue circuit board.

Operate unit in mains operation without accumulator and without testing plug!

#### Bezugspunkt ist die Lötöse "TPM"


Reference point is the "TPM" soldering eyelet.


Stecker 3		Spannung	
Pin Ni	•	Voltage	
2a		≤ 6,5V	
8a		≤ 5,5V	
8b		≤ 5,5V	
19a		≤ 5,5V	
17a		≤ 6.5V	


12





# REPARATURANLEITUNG
















Demontageschritt 2:


- Steckverbindung 2m lösen und Akkus entnehmen





Domontageschritt 9: - KleaustOcke entfernen. Achtungt Bei Hontuge der Mikroprozessorpistine auf richtige Positionierung der Leuchtdieden achten.





#### Faltenbalgaustausch und -montage

- Liditadeurin (2) variebig is die Pillerageute stechn
   Pillerbeig (2s) über Pillerageute schleben mit self
   Antrichquidess selfenden

ACHTUNG: Nation van Polisitsky in Philipide Phirospoole achiebaal

- Brize des 1.5-Trägen (2) versichtig so Lichtschrunks (2) verbinden
- LS-Triger (26) and Pithrangurais in Sp
- Entringelung (2h) and Kugelspindul unbiseches 3.) Koopischaldishus (2g) und Zyfunderstilk (2f) a

HENYMEIS: Ka<del>nyihahalikha</del>n (2g) sa siningsa, d - (2h) feath

#### To replace and fit bellow

- 2.) Carefully insert the light barrier (2) in the guide tabe
  2.) Pash the bellow (2a) over the guide tabe and mount on drive

ATTENTION: Push bellow cheek of a groove over the guide take in direction of arrowl

- Carefully press the legs of LB-carrier (X) together and on with the light berrier (2j)
- Fit the LB-carrier (2i) and guide take in the springs pageant
- lower part

  Fit unlocking facility (2h) on ball spinalle


  3.) Fit battom switch lag (2g) and cylindrical pin (2f)


NOTE: Button switch bug (2g) must organic in guide slot of untacking facility (2h)//

- Plantone mounting black (2c) and fit the syringe support upper
- part (2d)
  Tighten screws (2c) (short) and (2b) (long)
  Fit bellow (2a) on syringe support
- Fit locking washer (lc) and do up not (lb), fit cover cap

# Reparaturanleitung Antrieb "Teilbereich A"









- Spitzeaauflage-Oberteil (2d) abachmen - Montageblock (2e) für Lichtschrankenträger
- Zylinderstift (2f) und Knopfschaltfahne (2g) herausnehmen
- Remove syringe support upper part (2d)
- Fit mounting block (2e) for light barrier carrier (LB-carrier) on LB-carrier
- Remove cylindrical pin (2f) and button switch lug (2g)






- Arbeitusch im
- Pakerbalg zorschneiden und abschme
- Working step 3
- Out and remove bellow



- Beine des LS-Trägers (2) vorsichtig zusammendrücken und Lichtschranke (2) hersussehmen
- Carefully push the legs of the LB-carrier (2i) together and remove light barrier (2j)



- Entricgelung (2h) entrehmen
- LS-Träger (2i) aus Spritzenanflage-Unterteil herausbeben
- Remove unlocking facility (2h)
- Lift out LB-carrier (2i) from syringe support lower part

\*


**ACHTUNG** 

Bei Reperatur stets neues Spritzenauflage Ober- und Unterteit verwenden!

ATTENTION
Always use new upper part
and lower part of syringe
support when carrying out
repairs!

# Reparaturanteitung Antrieb "Teilbereich B"

Repair instruction drive unit "subdomain B"



# Achtung! Doppelzahnrad Pos.24 ohne Rücklaufsperre

Attention! Double toothed wheel Pos.24 without return stop

## Positionsnummern entsprechen der Positionsnummer der Ersatzteilliste

Position numbers correspond to the position number in the spare parts list

Diese Service-Unterlage darfinhne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfätigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Figentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property all our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page Ausgabe Edition III 2/89

B Braun Melsungen AG TECHN COME TO THE Service

# Prüfanweisungen Testing instructions

This maintenance reference must not be copied, partity or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition



Herstellerempfehlung für Infusionsspritzenpumpe PERFUSOR FT Betreiber:

Fab.-Nr. Gerät-Nr. Anschaffungsjahr:

Die INSPEKTION mit WARTUNG gemäß aufgeführter Checkliste ist unter Einbeziehung des Service-Manuals und der Gebrauchsanweisung vorbehaltlich technischer Änderungen durchzuführen und sie soll innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten erfolgen.

#### CHECKLISTE

1	Servicedaten aufnehmen	12	AKKUBETRIEB Funktion
2	Gerät + Netzteil Sauberkeit, Vollständigkeit, Beschädigung Feuchteeinwirkung und sonstige Einflüsse reinigen, Verplombung	13	Gerät einschalten (Netzversorgung) - Alarmton - Anzeige (Netz, Betrieb, Alarm)
3	Gerät öffnen - Innere Sichtprüfung, Li-Zelle wechseln ggf. reinigen	14	Tastaturtest/Displaytest (nach Prüfprotokoll f. Endkontr.)
	Übereinstimmung mit dem Service- Manual, Änderungen oder Sonstiges	15	Voralarm- u. Endschalter mit Signalisierung
4	Schalter-Abdeckung Rückwand ≠ggf. austauschen		bei Förderrate 99,9 ml/h
5	Gerät betriebsbereit montieren Verplomben	16	Kraft zwischen den Spritzenauflagen - Begrenzung bei 50 - 70 N über Federweg von 0,5 - 1 mm
6	Gehäuseableitstrom < = 0,01 mA	*	ggf. Messung über Spritzendruck 0,8 - 1,2 bar mit Druckverlustberücksichtigung
7	Inbetriebnahme gemäß Gebrauchsanweisung - Förderratengenauigkeit ±2 % bei max. Rate	k -	Besonderheiten / Bemerkungen
8	Rufanlage und externe Stromversorgung (Steckverbindung und ggf. Leitung) FUNKTION		<ul> <li>z. B.: -besondere Vorkommnisse</li> <li>Spezifikationen, Zubehör</li> <li>ggf. Pumpenhalterung, Standsicherheit, Aufstellung vor Ort, Umgebungsbeding.,</li> </ul>
9	Spindelbewegung auf Leichtgängigkeit		Schnittstellenbetrieb, Akkubetrieb und. Potentialausgleich - Herstellerangaben, Änderungen
10	FUNKTION: DREHKNOPFERKENNUNG FUNKTION: DRUCKERKENNUNG FUNKTION: SPRITZENERKENNUNG (durch Einlegen der entspr. Spritze)	*	<ul> <li>Gerätebuch</li> <li>letzte instandhaltungsmaßnahme</li> <li>ggf. wesentliche Änderungen zu o. g.</li> <li>Feststellungen</li> <li>gefährliche Mängel</li> </ul>
11	Typenschild, Aufschriften ≠ggf. erneuern		<ul> <li>hinweisende Sicherheit</li> <li>durchzuf./dui hgef.Instandsetzg.zu Pos.R</li> <li>zu Pkt. (x) der Checkliste (z. B. Fehlerbeschr.)</li> </ul>

Dokumentation außer Checkliste (z.B.Gerätebuch/ KD-Bericht)

Die Inspektion mit WARTUNG wurde durchgeführt von Detum/Unterschrift

Der Auftrag zu dieser Dienstleistung wurde erteilt am

Als nächster Termin ist vorzusehen der Geräteübergabe erfolgte an

B. Braun Melsungen AG



\*Durchführungsanweisungen auf den folgenden Seiten.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Benehmigung auch auszugsweise weder vervielfälligt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partitive whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property all our company.

Service-Manual Perf.sec.FT Seite Page Ausgabe Edition III 2/89





#### INSPECTION WITH MAINTENANCE

Manufacturer's recommendation for the PERFUSOR FT infusion syringe pump Factory No. Appliance No. Operator:

Year of purchase:

The INSPECTION with SERVICE is to be carried out according to the check list due reference to the service manual and the operation instructions subject to technical amendments and should be carried out within a period of 12 months.

#### CHECK LIST

1	Record service data	12	Function ACCUMULATOR OPERATION	
2	Unit + power pack Cleanliness, completeness, damage Moisture attack and other influences ≠ Clean, seal	13	Switch on unit (mains supply) - Alarm tone - Display (mains, operation, alarm)	
3	Open up unit - Visible inspection, inside where necessary clean	14	Keyboard test/Display test (according to test report for final inspection)	
	- Check conformity with service manual, modifications, etc.	15	Prealarm and limit switch with signal at delivery	
4	Switch cover Rear wall  # where necessary replace		rate 99,9 ml/h *	
5	Set up unit ready for use Seal	16	Force between the syringe supports - Limit at 50-70 N via spring path of 0.5 - 1 mm if necessary take measurement	
6	Housing leakage current < = 0,01 mA		through syringe pressure 0,8 - 1.2 bar taking into consideration pressure loss	
7	Put into operation as per operating instructions - Delivery rate accuracy ±2% at max. rate	Peculiarities/remarks		
8	Call system and external power supply (plug connection and possible cable) FUNCTION	e.g. exceptional findings  - Specifications, accessories  - if necessary pump holder, firm standing, setting-up at the location, ambient conditions, interface operation, accumulator operation and potential compensation  - Manufacturer's data, modifications  - Unit book  - Last repairs, if necessary main changes to abovementioned established facts  - Dangerous deficiencies  - Directive safety  - Repairs under Item R to be carried out/carried out  - To point (x) of check list  (e.g. description of faults)		
9	Easy spindle movement			
10	FUNCTION: ROTARY KNOB RECOGNITION FUNCTION: PRESSURE RECOGNITION FUNCTION: SYRINGE RECOGNITION (by fitting the appropriate syringe)			
11	Type shield, labels ≠ if necessary renew  *			

Documentation apart from check list (i.e. unit

book/customer service report)

The inspection with SERVICE was carried out by

Date/Signature

The order for this service was placed on

\* instructions for carrying out inspections on the following pages

The next inspection date is scheduled for the

Unit handed over to

B.Braun Melsungen AG



Diese Service-Unterlage darfohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page 18

Ausgabe III 2/89



#### Durchführungsanweisung für Inspektion mit Wartung

zu Punkt 6:

Gehäuseableitstrom: Die Messung erfolgt gemäß DIN IEC 601 Teil 1 / VDE 0750 Teil 1 / 05.82 Abschnitt

19,4g) 5 und muß in Verbindung mit dem zugehörigen


Steckernetzteil durchgeführt werden.

Alternativ kann auch das zugehörige Steckernetzteil

allein gemessen werden.

Ableitstrom zwischen Primär- und Sekundärseite des Steckernetzteils entspricht dem max. möglichen Ableitstrom.


#### STECKERNETZTEIL




zu Punkt 7:

Auslitern mit Meßkolben

zu Punkt 8:



"Betrieb"



"Alarmzustand"

zu Punkt 10:

Drehknopferkennung:

Gerät starten, Antrieb entriegeln - Betriebsalarm

Druckerkennung:

Gerät starten, Druckaufnehmer nach innen drücken

- Betriebsalarm

Spritzenerkennung:

Gerät ohne Spritze starten

- Betriebsalarm

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit alten Rechtes unser Fineatism.

This maintenance reference must not be copied, parity or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

19

Ausgabe Edition



## Instructions for carrying out inspection with service


On point 6:

Housing leakage current: The measurements are to be carried out in accordance with DIN IEC 601,VDE 0750, Part 1/05.82, (Section 19.4 g)5 and must be carried out in conjunction with the pertinent plug power pack.

The pertinent plug power pack can also be measured on its own as an alternative.

The leakage current between primary and secondary side of the plug power pack corresponds with the maximum possible leakage current.


#### PLUG POWER PACK




On point 7:

Measure liquid with measuring flask

On point 8:



"Operation"



"State of alarm"

On point 10:

Rotary knob identification:

Start unit, release drive - working alarm

Pushbutton identification:

Start unit, push pressure pick-up towards the inside

- working alarm

Syringe identification:

Start unit without syringe - working alarm



zu Punkt 14:

Tastatur-Test

Prüfschr	itt	Display	
Geräte ei mit Prüfs Art-Nr. 7		00,0	mi/h
Taste	n n	. 00,0	ml/h
Taste	1	00,1	ml/h
Taste	2	00,2	mi/h
Taste	3	00,3	ml/h
Taste	4	00,4	ml/h
Taste	5	00,5	ml/h
Taste	6	00,6	ml/h
Taste	7	00,7	ml/h
Taste ·	8	00,8	ml/h
Taste	9	00,9	mi/h
Taste	C	00,0	ml/h
Taste	CC	"CC"Nr.	
Taste	mi	00 0	ml-
Taste	Start/Stop	Betriebstunden	-/h
Prüfsteci	ker ziehen		
	"Start/Stop"	Веер	4:1 sec
	"Alarmunter- drückung"	Веер	aus
Display- Zeichent Selbstch	iolge im Gerät		111
		à	252
		* 0	5.5 <b>.</b> 5
		<u> </u>	0.0.

- Start mit Rate 88,8, Display

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verviertäftigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partityor whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

kontrollieren

Perf.sec.FT

Seite Page

21

Ausgabe Edition



t 14:

Keyboard test

Test step		Display		
test plug	on unit with 3, 770 <b>0</b> 70/9	00,0	ml/h	
Key	11 (1 3	00,0	ml/h	
Key	1	00,1	ml/h	
Key	2	00,2	ml/h	
Key	3	00,3	ml/h	
Key	4	00,4	ml/h	
Key	5	00,5	ml/h	
Key	6	00,6	ml/h	
Key	7	00,7	ml/h	
Key	8	00,8	ml/h	
Key	9	00,9	ml/h	
Key	C	00,0	ml/h	
Key	CC	"CC"No.		
Key	ml	00 O	ml-	
Key	Start/Stop	Running time	-/h	

## Disconnect test plug

"Start/Stop"	Beep	4:1 sec
"Alarm suppression"	Веер	off

Display test Symbol sequence on machine Self check

111

222

\*55.5Ē

©0.0\_

- Start with rate 88.8, check display

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

22

Ausgabe Edition





zu Punkt 15:

Voralarm: Gerät mit einer auf ca. 7ml aufgezogenen

Spritze und einer Förderrate von 99 ml/h starten.

Nach ca. 2 Min. wird Voralarm signalisiert. Nach weiteren

3 Min wird Endalarm signalisiert.

zu Punkt 16:

Kraft zwischen den Spritzenauflagen:

Empfohlene Messung über Spritzendruck.

Achtung! Für jede Messung neue Spritze verwenden.

to point 15:

to point 16:

Prealarm: start unit with a syringe filled with approx. 7ml and at a delivery rate of 99 ml/h. Prealarm is signalled after approx. 2 Min. The final alarm is signalled after a further 3 Min.

Force between the syringe supports:

Suggested measurement for syringe pressure.

Attention! use new syringe for each measurement.

# MedGV-Checklisten MedGV Check lists

Sicherheitstechnische Kontrolle Technical safety control

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfaltigt noch Ortiten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Einentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition



#### SICHERHEITSTECHNISCHE-KONTROLLE

nach §11 der MedGV für Infusionsspritzenpumpe Perfusor secura FT Betreiber:

Fab.Nr: 871 801/6 Gerät-Nr.: Hersteller: B.Braun Melsungen AG

Anschaffungsjahr:

Die SICHERHEITSTECHNISCHEN KONTROLLEN gemäß aufgeführter Checkliste sind unter Einbeziehung des Service Manuals und der Gebrauchsanweisung alle 12 Monate durchzuführen. Werden bei der SICHERHEITSTECHNISCHEN KONTROLLE wesentliche Abweichungen gegenüber den vorher eingetragenen Meßwerten festgestellt, so sind diese zu dokumentieren. Die SICHERHEITSTECHNISCHEN KONTROLLEN wurden entsprechend der Bauartzulassung festgelegt. Das verwendete Zubehör, insbesondere das Netzteil, ist in die Prüfung einzubeziehen.

#### CHECKLISTE

1	Sauberkeit, Vollständigkeit, Beschädigung Feuchteinwirkung und sonstige Einflüsse	13	Überwachung Feinjustierdrehknopf (Gerät starten, Antrieb entriegeln - Betriebsalarm)	*
2	Verplombung	14	Druckabschaltung bei 1 ± 0,2 bar	
3	Faltenbalg, Gummifüße, Stativklemme Schalter, Spritzenhalter	15	Rufanlagen (Funktion bzw. Kontaktdurchgang)	¥
4	Buchsenkontakte *	16	Gehäuseableitstrom < 0.01 mA	*
5	Aufschriften.	17	gemäß IEC 601 Teil 1 Abschnitt 19  Akkubetrieb (ggf. Akku laden)	^
6	Leichtgängigkeit der Spindel einschl. Spritzenauflage	18	Inbetriebnahme gem. Gebrauchsanweisung	
7	Verriegelung (Funktion über Feinjustierdrehknopf)		- Förderratengenauigkeit ±2% bei 99,9 ml/h Abwelchung: %	*
8	Gerät einschalten (Netzteil) m. Signalisierung  - Alarmton  - Display (Incl. Schriftzug "B.Braun")  - Netzkontrollanzeige  - Alarmkontrollanzeige	19	wurde zugelassenes Zubehör verwendet  ia inein verwendetes Zubehör:	
9	Förderrateneinstellung - alie Tasten - Laufkontrolle - Funktion Förderrate 00,0 ml/h - (kein Lauf, Alarmton, LED-Anzeige)		Besonderheiten:  z.B.  - besondere Vorkommnisse  - Spezifikationen, Zubehör  - ggf. Aufstellung vor Ort, Umgebungsbedingungen  - Gerätebuch	
10	Voralarm (Start mit 7 ml und 99 ml/h.)		- Herstellerangaben	
11	Endschalter (Start mit leerer Spritze und 99 ml/h - Betriebsalarm)		- Änderungen	
12	Spritzenüberwachung (Start ohne Spritze - Betriebsalarm)	1		
	PRÜFERGEBNIS:  Es wurden Mängel festgestellt, durch die Patienten, Be  nein ja  Sind Maßnahmen zu empfehlen z.B. bezogen auf:  Durchführungsanweisungen siehe folgende Seiten.	 Ins	äftigte oder Dritte gefährdet werden können standsetzung nweisende Sicherheitstechnik	
(z.B.			achster Termin ist vorzumerken der	

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervieltältigt noch Britten zu-gänglich gemächt werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

Datum/Unterschrift .....

wurde durchgeführt von

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible iii third parties without our consent, and remains the property iii our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

24

Ausgabe Edition



**Durchführungsanweisung:** 

Sicherheitstechnische Kontrolle

Perfusor-secura FT

zu Punkt 4:

**Buchsenkontakt:** 

Kontakt auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen.

zu Punkt 9:

**Tastatur-Test** 

Prüfschritt		Display	
Geräte e mit Prüfs Art-Nr. 7		00,0	ml/h
Taste	ы э: >	00,0	ml/h
Taste	1	00,1	mi/h
Taste	2	00,2	mi/h
Taste	3	00,3	ml/h
Taste	4	00,4	mi/h
Taste	5	00,5	ml/h
Taste	6	00,6	ml/h
Taste	7	00,7	ml/h
Taste	8	00,8	ml/h
Taste	9	00,9	ml/h
Taste	С	00,0	ml/h
Taste	CC	"CC"Nr.	*****
Taste	ml	00 0	mi-
Taste	Start/Stop	Betriebsstunden	-/h

Prüfstecker ziehen

"Start/Stop"	Beep	4:1 sec
"Alarmunter-	Веер	aus

Display-Test Zeichenfolge im Gerät Selbstcheck

114

222

\*55.5\mathbb{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{1}}}}

©0.0.

- Start mit Rate 88,8, Display kontrollieren

(\$\overline{8}\ove

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung nuch auszugsweise weder vervieilfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit alten Rechten neuer Einsetum

This maintenance reference must not be copied, partly o whole, nor made accessible to third parties without ou consent, and remains the property of our company. Service-Manual Perf.sec.FT Seite Page 25

Ausgabe Edition III 2/89





zu Punkt 10: Voralarm: Gerät mit einer auf ca. 7ml aufgezogenen +11 Spritze und einer Förderrate von 99 ml/h starten. Nach ca. 2 Min. wird Voralarm signalisiert. Nach weiteren 3 Min wird Endalarm signalisiert.


zu Punkt 13:


Druckknopferkennung.

Gerät starten, Antrieb entriegeln - Betriebsalarm

zu Punkt 15:

Rufanlage: Relaiskontakte auf Durchgang prüfen.





"Betrieb"

"Alarmzustand"


zu Punkt 16:

Gehäuseableitstrom: Die Messung erfolgt gemäß DIN IEC 601 Teil 1 / VDE 0750 Teil 1/05.82 Abschnitt 19.4 g)5 und muß in Verbindung mit dem <u>zugehörigen</u> Steckernetzteil durchgeführt werden.

Alternativ kann auch das zugehörige Steckernetzteil

allein gemessen werden.

Ableitstrom zwischen Primär- und Sekundärseite des Steckernetzteils entspricht dem max. möglichen Ableitstrom.



zu Punkt 18: Auslitern mit geeichtem Meßkolben.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Driften zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten und Services Einstein.

This maintenance reference must not be copied, partity of whole, nor made accessible to third parties without or consent, and remains the property iff our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page 26 Ausgabe Edition III 2/89

/89 B Braun Melsungen AG



Gültig für Geräte: Valid for unit:

Siehe Geräteaufstellung See unit index

Keine Rohstoffnummer No order number

Die mit  $\oplus$  gekennzeichneten Ersatzteile sind nur auf Anfrage und in größeren Mengen lieferbar.

The spare parts marked with  $\bigoplus$  can only be ordered on request and are deliverable in larger amounts.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfaltigt noch Ontten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partition whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition



Inhalt Contents	Seite Page
Baugruppen Assembly groups	32 - 34
Bodenteil Bottom unit	35
Antriebseinheit komplett Drive unit, complete	36
Antrieb "Teilbereich A"  Drive unit "subdomain A"	37
Antrieb "Teilbereich B"  Drive unit "subdomain B"	38
Bedieneinheit komplett  Operating unit, complete	39 - 41
Mikroprozessor-Platine Microprocessor circuit board	42 - 43
Deckel Cover	44
Universal clamp	45
Steckernetzteile Plug power units	46

Diese Service-Unlerlage darfohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verweifaltigt noch Dritten zu-ganglich gemacht werden und bleibt mit allein Rechten unser Eigentium.


This maintenance reference must not be copied, partiyor whole, nor made accessable to third parties without our consent, and remains the property till our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition





Perfusor-secura FT

Baugruppen 5040.1.00.00.000

Assembly groups

für alle Gerätetypen:

101	an	e ue	rate	ιур
for	all	unit	type	s:

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement		Bemerkung Remarks
1	·		Bodenteil 5040.1.01.00.000  Bottom unit		*
2	34 50 242/4	1	Antriebseinheit komplett für "OPS-Spritze" 5040.1.02.00.000 Drive unit complete for "OPS-syringe"	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Neuteil New part
	34 88 006/2	1	Antriebseinheit (wie vor) Drive unit (see above)	Packg.à 1 lpc.p.pack.	Austausch Exchange
3	34 50 294/7	1	Akku komplett 5040.1.03.00.000 Battery (rechargeable)		Packg.à 1 1pc.p.pack.
4	34 50 079/0	1	Rückwand komplett Rear panel complete		Packg.à 1 1pc.p.pack.
4+5	34 50 295/5	1	Rückwand mit Analogplatine, komplett 5040.1.04.00.000  Rear panel with analog circuit board, complete	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Neuteil New part
	34 88 007/0	1	Rückwand mit Analogplatine (wie vor) with rear panel analog circuit board (see above)	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Austausch Exchange
6		1	Bedieneinheit komplett 5040.1.06.00.000 Control unit complete		*
10	34 50 235/1	1	Adapter mit Bügel für "OPS"-Spritze 5060.2.10.00.000  Adapter with bracket for "OPS" syringe		Packg.à 1 Ipc.p.pack.
11	•	1	Deckel komplett 5040.1.01.01.000 Cover complete		*
13	34 50 236/0	1	Gerätehalter 5040.1.13.00.000 Equipment holder		Packg.à 1 1pc.p.pack.
15		1	Steckernetzteile Plug power units		*
20	34 50 044/8	3	Klemmstück 5040.1.00.00.020 Clamping piece	Packg.à 20 20pcs.p.pack.	$\oplus$
21	34 50 296/3	1	Formteil für Akku 5040.1.00.00.021  Moulding for battery		Packg.à 2 2pcs.p.pack.
22	34 77 063/1	1	Schale für Leiterplatte 5040.1.00.00.022 Tray for circuit board	Packg.à 5 5pcs.p.pack.	$\oplus$
			* siehe sep. Darstellung see sep. illustration		

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verwelfältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, parily or whole, nor made accessible to third parities without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page 33

Ausgabe Edition III 11/91





Perfusor-secura FT

Baugruppen 5040.1.00.00.000

Assembly groups

für alle Gerätetypen: for all unit types:

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement		Bemerkung Remarks
46	34 77 005/4	1	GS-Zeichen 2808.1.00.00.015 GS-plate	Packg.à 5 5pcs.p.pack.	$\oplus$
50	34 50 259/9	1	Universal clamp  3038.1.00.00.000  Universal clamp	Packg.à 1 1 pc.p.pack.	*
				·	
			* siehe sep. Darstellung see sep. illustration		

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verviellätigt noch Dritten zugänglich gemächt werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not bit copied, partiy or whole, nor made accessible I'd third parties without our consent, and remains the property bit our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

34

Ausgabe Edition




Perfusor-secura FT

Bodenteil 5040.1.01.00.000

Bottom unit

für alle Gerätetypen:

for all unit types:



Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement		Bemerkung Remarks
1	34 50 298/0	1	Gehäuseunterteil 5040.1.01.00.001 Lower part unit		Packg.à 1 1pc.p.pack.
5	34 77 009/7	3	Fuß 70HW 45126A Foot	Packg.à 20 20pcs.p.pack.	$\oplus$

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verwelfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partiyor whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT


Seite Page

35

III 11/91

Ausgabe Edition





#### Perfusor-secura FT

Antrieb "Teilbereich A" 5040.1.02.00.000 Drive unit "subdomain A"

for all unit types:

für alle Gerätetypen:

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement		Bemerkung Remarks
			Bestell Nr. für komplette Antriebseinheiten siehe Ersatzteilliste - Baugruppen - Order No. for complete drive units see spare parts list - Assembly groups -		
			Ersatzteile für Antriebseinheit "Teilbereich A Spare parts for drive unit "subdomain A"	11	
4	34 50 108/8	1	Entriegelung 5040.1.02.04.000 (Teil 1,3,5,6) Unlocking		Packg.à 1 1pc.p.pack.
5	34 50 109/6	1	LS-Träger für "OPS-Spritze" 5040.2.02.05.000 (Teil 1,2,3,8,9,10) Light barrier bracket for "OPS-syringe"		Packg.à 1 1pc.p.pack.
6	34 77 010/0	1	Spritzenauflagen-Unterteil 5040.1.02.00.010 Syringe support - lower part	Packg.à 1 lpc.p.pack.	$\oplus$
7	34 77 011/9	1	Spritzenauflagen-Oberteil 5040.1.02.00.011 Syringe support - upper part	Packg.à 1 lpc.p.pack.	$\oplus$
18	34 50 243/2	1	Membran 3120.1.00.00.025 Membrane		Packg.à 1 1pc.p.pack.
20	34 77 012/7	1	Knopfschaltfahne 5040.1.02.00.021 Change lever	Packg.à 5 5pcs.p.pack.	$\oplus$
21	34 77 013/5	1	Druckplatte 5040.1.02.00.021 Pressure plate	Packg.à 5 5pcs.p.pack.	$\oplus$
25	34 50 244/0	1	Faltenbalg 5040.1.02.00.025 Rubber bellows		Packg.à 1 1pc.p.pack.
26	34 77 014/3	1	Sicherungsscheibe 5040.1.02.00.026 Safety washer	Packg.à 5 5pcs.p.pack.	$\oplus$
30	34 77 015/1	1	Druckfeder VD-207K-03 Pressure spring	Packg.à 3 3pcs.p.pack.	$\oplus$
31	34 77 016/0	1	Abdeckung 16Φ Nr.03015 Covering	Packg.à 5 5pcs.p.pack.	$\oplus$
38	34 77 017/8	1	Sechskantmutter selbsts. m6 DIN985-8-verz. Nut	Packg.à 10 10pcs.p.pack.	$\oplus$
39	34 77 018/6	3	Pt-Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz p3x1,27x25 A2 Cross recessed raised cheese head screw	Packg.à 10 10pcs.p.pack.	$\oplus$
40	34 77 019/4	2	Pt-Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz p3x1,27x14 A2 Cross recessed raised cheese head screw	Packg.à 10 10pcs.p.pack.	$\oplus$

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verweitätigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partily or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property BI our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page 37

Ausgabe Edition





Perfusor-secura FT

Antrieb "Teilbereich B" Drive "subdomain B" 5040.1.02.00.000

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement		Bemerkung Remarks
2	34 50 299/8	1	Motor komplett 5040.1.02.02.002  Motor complete		Packg.à 1 1pc.p.pack.
22	34 77 020/8	1	Zahnrad 5040.1.02.00.022 Toothed wheel	Packg.à 2 2pcs.p.pack.	$\oplus$
23	34 77 021/6	1	Doppelzahnrad 5040.1.02.00.023  Double toothed wheel	Packg.à 2 2pcs.p.pack.	$\oplus$
24	34 77 022/4	1	Doppelzahnrad mit Laufkontrolle ohne Rücklaufsperre 5040.1.02.00.024  Double toothed wheel with running control without return stop	Packg.à 2 2pcs.p.pack.	$\oplus$
34	34 77 023/2	1	Sechskantschraube M8x16 5040.1.02.00.034 Screw	Packg.à 2 2pcs.p.pack.	$\oplus$
36	34 77 024/0	2	Achsenklemmring FC 040 Axial locking ring	Packg.à 10 10pcs.p.pack.	$\oplus$
			ovice-Manual Seite Ausgabe		

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.


Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page Ausgabe Edition







Perfusor-secura FT

Bedieneinheit 5040.1.06.00.000

Control unit

für alle Gerätetypen: for all unit types:

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement	Bemerkung Remarks
1+3	34 50 010/3	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -deutsch- 5040.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -german-	Packg.à 1 Ipc.p.pack.
1a	34 50 025/1	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -italienisch- 5064.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -italian-	Packg.à 1 Ipc.p.pack.
1b	34 50 026/0	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -spanisch- 5080.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -spanish-	Packg.à 1  Ipc.p.pack.
1c	34 50 027/8	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -portugiesisch- 5081.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -portuguese-	Packg.à 1 Ipc.p.pack.
1d	34 50 028/6	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -schwedisch- 5082.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -swedish-	Packg.à 1  Ipc.p.pack.
1e	34 50 029/4	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -dänisch- 5094.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -danish-	Packg.à 1  Ipc.p.pack.
1f	34 50 031/6	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -finnisch- 5083.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -finnish-	Packg.à 1  Ipc.p.pack.
1g	34 50 032/4	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -holländisch- 5062.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -dutch-	Packg.à 1 Ipc.p.pack.
1h	34 50 012/0	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -französisch- 5061.1.06.00.000 Housing upper part with keyboard -french-	Packg.à 1 Ipc.p.pack.
11	34 50 011/1	1	Gehäuseoberteil mit Tastatur -englisch- 5060.1.06.00.000  Housing upper part with keyboard -english-	Packg.à 1 Ipc.p.pack.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfähigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly of whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property iff our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Page 40

Seite

Ausgabe Edition





Perfusor-secura FT

Bedieneinheit 5040.1.06.00.000

Control unit

für alle Gerätetypen: for all unit types:

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessur Part Description/Measurement	ng	Bemerkung Remarks
2	34 50 258/0	1	Mikroprozessorplatine 5040.1.06.02.000 Microprocessor circuit board  LCD-Anzeige 5510.1.06.02.004		*
	34 50 332/3	1	LCD-Display  Lithiumzelle zu Pos.2 3V/500mA/h LM2 für Software PTA 00- und 001		Packg.à 1 1pc.p.pack.
	34 50 313/7	1	Lithium cell for Pos.2 for Software PTA 00- and 001  Lithiumzelle zu Pos.2 3V/2,25Ah für Software  PTA 002  Lithium cell for Pos. 2 for Software PTA 002  Nur für Art.Nr.: 871 801/6 - 871 817/6 - 871 816/9  Only for Art.No.: 871 817/2 - 871 818/0 - 871 819/9  871 822/9 - 871 823/9 - 871 825/3		Packg.à 1 1pc.p.pack.
5	34 50 044/8	4	Klemmstück 5040.1.00.00.020 Clamping piece	Packg.à 20 20pcs.p.pack.	$\oplus$
6	34 77 027/5	terd.	Kurzschluß-Steckbuchse 0-0142270-1 Short circuit tip jack	Packg.à 2 2pcs.p.pack.	
			* siehe sep. Darstellung see sep. illustration		

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual Perf.sec.FT

41

Seite Ausgabe Edition



**Ersatzteilliste** Perfusor-secura FT Mikroprozessorplatine **Spare Parts List** Microprocessor circuit board für alle Gerätetypen: for all unit types: Software Version: PTA 00- und 001 5040.1.06.02.000 Software version: 38. T.07 A ž Software Version: PTA 002

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zu gänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechlen unser Eigentum.

*3*8.

This maintenance reference must not be copied, parity whole, nor made accessible to third parties without ou consent, and remains the property of our company.

Service-Manual
Perf.sec.FT

Seite Page 42 Ausgabe Edition

III 11/91

5040.1.06.02.000 b Software version:



Perfusor-secura FT

Mikroprozessorplatine

Microprocessor circuit board

für alle Gerätetypen: for all unit types:

			for the time types.		
Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement		Bemerkung Remarks
2	34 50 333/1	1	Mikroprozessorplatine nur für Geräte mit Software 00- und 001  Microprocessor circuit board only for units with Software 00- and 001	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Neuteil New part
	34 88 008/9	1	Mikroprozessorplatine wie vor Microprocessor circuit board see above	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Austausch Exchange
	34 50 314/5	1	Mikroprozessorplatine Version II Microprocessor circuit board	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Neuteil New part
	34 88 025/9	1	Mikroprozessorplatine Version II Microprocessor circuit board	Packg.à 1 1pc.p.pack.	Austausch Exchange
:					
•					

Drese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder verviellfälligt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property ill our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

43

Ausgabe Edition







Perfusor-secura FT

Deckel 5040.1.01.01.000

Cover

für alle Gerätetypen: for all unit types:





Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement	9	Bemerkung Remarks
1	34 77 065/8	1	Deckel 5040.1.01.01000 Cover	Packg.à 1 1pc.p.pack.	$\oplus$
5	34 77 009/7	1	Fuß 70HW 45 126A Foot	Packg.à 20 20pcs.p.pack.	$\oplus$
		ŀ			

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfaltigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This mainlenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

44

Ausgabe Edition




Perfusor-secura FT

Universalklemme 3038.1.00.00.000

Universal clamp

für alle Gerätetypen: for all unit types:



Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement	Bemerkung Remarks
1	34 50 259/9	1	Universalklemme kompl. grün 3038.1.00.00.000 Universal clamp complete green	Packg.à 1  1pc.p.pack.
2	34 50 260/2	1	Sternschraube 2718.1.03.09.001 Star screw	Packg.à 1 lpc.p.pack.
3	34 50 261/0	1	Teller 2718.1.03.09.002  Plate	Packg.à 2 2pcs.p.pack.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Britten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible in third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

45

- 11

Ausgabe Edition



Perfusor-secura FT

Steckernetzteile
Plug power units

für alle Gerätetypen: for all unit types:

Pos. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Stck/ Gerät No. per Equip.	Teilbenennung/Abmessung Part Description/Measurement	Bemerkung Remarks
1	34 50 868/6	1	Steckernetzteil komplett 5065.1.01.00.000 220V 50/60Hz (Schukostecker) Plug power unit, complete (Schuko plug)	Packg.à 1 1pc.p.pack.
2	34 66 014/3	1	Steckernetzteil komplett 5066.1.01.00.000 220V 50/60Hz (Eurostecker) Plug power unit, complete (Euro plug)	Packg.à 1 1pc.p.pack.
3	34 66 008/9	1	Steckernetzteil komplett 5067.1.01.00.000 240V 50/60Hz (Engl.Stecker UK) Plug power unit, complete (English plug UK)	Packg.à 1 lpc.p.pack.
4	34 66 015/1	1	Steckernetzteil komplett 5068.1.01.00.000 220V 50/60Hz (Engl.Stecker UK) Plug power unit, complete (English plug UK)	Packg.à 1 1pc.p.pack.
6	34 50 331/5	1	Kupplungsdose für Steckernetzteil 8-polig KV 80 M Coupling sockei for plug power unit 8-pole	Packg.à 1 1pc.p.pack.
				.

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our consent, and remains the property of our company.

Service-Manual

Perf.sec.FT

Seite Page

46

Ausgabe Edition



# Stromlaufpläne Circuit diagrams

Diese Service-Unterlage darf ohne unsere Genehmigung auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten zuganglich gemacht werden und bleibt mit allen Rechten unser Eigentum.

This maintenance reference must not be copied, partly or whole, nor made accessible to third parties without our

Service-Manual

Perf.sec.FT

Ausgabe Edition

III 2/89



